
pCO Contrôleur programmable pCO freiprogrammierbarer Regler



Manuel d'utilisation

Bedienungsanleitung



Index

1. Introduction

1.1 Caractéristiques générales

2. Architecture Matériel

- 2.1 Codes des instruments et accessoires
- 2.2 pCO Carte de Base Description
- 2.3 Signification des entrées/sorties

3. Le terminal utilisateur

- 3.1 Versions du terminal utilisateur
- 3.2 Clavier terminal pCO
- 3.3 Fonctions et caractéristiques du terminal avec afficheur graphique

4. Installation

- 4.1 Montage de la carte de base pCO
- 4.2 Raccordement des entrées
- 4.3 Raccordement des sorties
- 4.4 Alimentation
- 4.5 Installation des EPROM pour la carte de base
- 4.6 Installation du terminal utilisateur
- 4.7 Installation de l'EPROM de programme du terminal avec afficheur graphique

5. Conseils pour l'installation

6. Réseau pLAN

- 6.1 Adressage carte de base
- 6.2 Adressage terminaux
- 6.3 Terminaux privés/partagés
- 6.4 Connexion électriques pLAN
- 6.5 Accés au terminal à distance avec le réseau pLAN
- 6.6 Caractéristiques techniques du réseau pLAN
- 6.7 Composants du réseau pLAN

7. Cartes optionnelles

- 7.1 Carte pour l'imprimante série pour le terminal graphique PCOSERPRN0
- 7.2 Imprimante série pour l'afficheur standard LCD 4x20 ou 6 LED
- 7.3 Carte série pour la Supervision et Téléassistance RS422
- 7.4 Carte série pour la Supervision et Téléassistance RS485
- 7.5 Carte pour la gestion du Modem pour la liaison RS232
- 7.6 Carte horloge
- 7.7 Carte adressage pour le réseau pLAN
- 7.8 Carte adressage, horloge, 32Kbytes EEPROM
- 7.9 Carte pour la gestion de l'humidificateur OEM
- 7.10 Installation des cartes optionnelles

8. Recherche et éliminations des pannes

9. Caractéristiques techniques

- 9.1 Caractéristiques techniques de la carte de base PCOB*
- 9.2 Caractéristiques techniques du terminal utilisateur PCOI* et PCOT*
- 9.3 Caractéristiques électriques

10. Dimensions

- 10.1 Afficheur
- 10.2 Clavier et écran
- 10.3 Carte de base PCOB*

11. Montage afficheur

- 11.1 Montage sur panneau
- 11.2 Montage mural

12. Connexions éléctriques

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung

- 1.1 Allgemeine Eigenschaften
- 2. Hardware Architektur
- 2.1 Bestellnummern der Geräte und Zusatzteile
- 2.2 pCO Basisplatine Planimetrie
- 2.3 Bedeutung der Ein- und Ausgänge

3. Das Bedienteil

- 3.1 Bedienteilversionen
- 3.2 pCO Bedienteiltastatur
- 3.3 Funktionen und Eigenschaften des Bedienteils mit Grafikdisplay

4. Installation

- 4.1 Montage der Basisplatine pCO
- 4.2 Verdrahtung der Eingänge
- 4.3 Verdrahtung der Ausgänge
- 4.4 Spannungsversorgung
- 4.5 Installation EPROM der Basisplatine
- 4.6 Installation Bedienteil
- 4.7 Installation EPROM-Programm des Bedienteils mit Grafikdisplay

5. Installationshinweise

6. pLAN-Netzwerk

- 6.1 Adressierung der Basisplatinen
- 6.2 Adressierung des Bedienteils
- 6.3 private / geteilte Bedienteile
- 6.4 pLAN-Elektroanschlüsse
- 6.5 Bedienteilfernwartung mit pLAN-Netzwerk
- 6.6 Technische Daten über das pLAN-Netzwerk
- 6.7 pLAN-Netzwerkkomponenten

7. Erweiterungskarten

- 7.1 Serielle Druckerkarte für graphisches Bedienteil PCOSERPRN0
- 7.2 Serieller Drucker für Standarddisplay LCD 4x20 oder 6 LEDs
- 7.3 Serielle Karte für die Überwachung und Fernwartung RS422
- 7.4 Serielle Karte für die Überwachung und Fernwartung RS485
- 7.5 Modemsteuerkarte für die Verbindung RS232
- 7.6 Uhrenkarte
- 7.7 Adressierungskarte für pLAN-Netzwerk
- 7.8 Adressierung- und Uhrenkarte , 32Kbyte EEPROM
- 7.9 Steuerungskarte Dampfbefeuchter OEM
- 7.10 Montage der Erweiterungskarten

8. Fehlersuche und Fehlerbehebung

9. Technische Daten

- 9.1 Technische Daten der Basisplatine PCOB*
- 9.2 Technische Daten des Bedienteils PCOI* und PCOT*
- 9.3 Elektrische Daten

10. Abmessungen

- 10.1 Bedienteil
- 10.2 Tastatur und Schaufenster
- 10.3 Basisplatine PCOB*

11. Bedienteilmontage

- 11.1 Schaltschrankmontage
- 11.2 Wandmontage

12. Verdrahtung

1. Introduction

pCO est un contrôleur programmable à double microprocesseur, développé par CAREL pour de multiples applications dans le domaine du conditionnement d'air et de la réfrigération.

Sa complète programmation assure une versatilité d'application absolue, permettant la réalisation de produits spécifiques sur demande du client.

1.1 Caractéristiques générales

Modèles: pCO est disponible en plusieurs versions. Le terminal peut être personnalisé sur demande. Il est par exemple possible de choisir parmi les caractéristiques suivantes:

- afficheur à cristaux liquides (LCD) standard ou graphique; afficheur à segments lumineux (LED);
- nombre de touches en fonction des exigences spécifiques d'utilisation;
- nombre de LED de signalisation en fonction des exigences spécifiques d'utilisation;
- polycarbonate (possibilité de personnalisation).

Programmation: pCO CAREL a la possibilité d'être programmé avec le système de développement EasyTools qui offre les avantages suivants:

- compatibilité du logiciel avec une majorité du matériel CAREL. Les applications développées par le pCO peuvent être simplement et rapidement reportées sur le Macroplus (et vice versa) en modifiant de facon adéquate les entrées et les sorties;
- rapidité de réalisation, à un coût compétitif, de programmes personnalisés;
- fiabilité garantie grâce à l'utilisation standard de routine testée «sur le terrain».

De plus, l'emploi de EasyTools, garantit au client un degré élevé de confidentialité et d'autogestion au cas où il décide de développer des programmes ex novo pour son propre compte.

La possibilité d'utilisation d'un même matériel en applications diverses en garantit la standardisation avec les avantages notoires de pouvoir posséder des procédures de "test in-circuit", fonctionnelles et "burn-in" sur toute la production et donc d'obtenir un degré élevé de fiabilité à un niveau global et de chaque composant électronique.

Connexion série: il est prédisposé par une connexion en réseau de supervision (RS485 et RS422)et en réseau pLAN.

Application: la programmation du pCO CAREL assure une flexibilité d'application absolue. Le même matériel standard pourra être consacré au contrôle de:

- chiller et pompes à chaleur (programme standard);
- roof top (programme standard);
- · climatiseurs (programme standard);
- petites / moyennes centrales de traitement de l'air (sur demande);
- bancs de réfrigération (sur demande):
- · chambres froides (sur demande);
- cellules de séchage (programme standard);
- · centrales frigorifiques (programme standard);
- intégrateur universel (programme standard).

D'autres types de programmes sont développés sur demande du client

Homologation: la qualité et la sécurité des contrôles de la série pCO sont garanties par le système de conception et de production certifié

ISO 9001, mais aussi par le marquage



1. Einführung

pCO ist ein neuer, freiprogrammierbarer Regler mit 2 Mikroprozessoren. Er wurde von Carel für ein breites Anwendungspektrum im Klima- und Kühlanlagensektor entwickelt. Die komplette Freiprogrammierbarkeit garantiert eine vielseitige Anwendbarkeit und erlaubt eine individuelle Kundenanforderungausrichtung des Produktes.

1.1 Allgemeine Eigenschaften

Modelle: pCO ist in verschiedenen Versionen erhältlich. Das Bedienteil kann auf speziellen Kundenwunsch zurechtgestellt werden. Es ist z.B möglich zwischen den folgenden Eigenschaften auszuwählen:

- LCD-Standard- oder Grafikanzeige; Anzeigefeld mit hellen LEDs;
- Tastenanzahl nach speziellen individuellen Betriebsbedarf;
- LED-Signalanzeigeanzahl nach speziellen individuellen Betriebsbedarf:
- Polycarbonattastaturschutz eventuell kundenspezifisch herstellbar.

Programmierbarkeit: pCO CAREL kann mit dem Entwicklungsrogramm EasyTools programmiert werden. Dieses Programm bietet folgende Vorteile an:

- Softwareübertragbarkeit auf verschiedene Carel Hardwarekomponenten.
 Die für pCO entwickelten Anwendungen können einfach und schnell auf Macroplus (oder umgekehrt) übertragen werden, es müssen nur die Eingänge und Ausgänge konfiguriert werden;
- Schnelle Erstellung von personalisierten Programmen zu wettbewerbsfähigen Preisen;
- Garantierte Zuverlässigkeit durch Benutzung von Standardroutine im Handelsbereich.

Die Verwendung von EasyTools bietet unseren Kunden die Möglichkeit zur größten Diskretion und Selbstverwaltung an, falls sie sich dazu entscheiden sollten von Carel gelieferte Programme für sich neu zu programmieren.

Die Benutzungsmöglichkeit derselben Hardware in verschiedenen Anwendungen garantiert eine Standardisierung mit den Vorteilen "test in-circuit" und "burn-in" auf der ganzen Produktionsreihe und somit einen hohen allgemeinen Zuverlässigkeitsgrad der einzelnen Elektroteile.

Serieller Anschluß: Geeignet für ein Überwachungsnetzwerk (RS485 und RS422) und ein pLAN-Netzwerk.

Anwendungen: Die Programmierbarkeit des pCO CAREL versichert absolute Anwendungsflexibilität. Mit derselben Standardhardware können folgende Einheiten gesteuert werden:

- Kaltwassersatzchiller und Wärmepumpen (Standardprogramm):
- Roof-top-Anwendungen (Standardprogramm);
- Klimaanlagen (Standardprogramm);
- Kleine / mittlere Luftkühlsysteme (auf Anfrage);
- Kühlbänke (auf Anfrage):
- · Kühlzellen (auf Anfrage);
- Kühlzellen / Lagerhallen (Standardprogramm);
- Verbundanlagen (Standardprogramm);
- Stufenregler (Standardprogramm).

Auf Kundenanfrage können wir weitere Programme entwickeln.

Bescheinigung: Die Qualität und Sicherheitsbedingungen der Reglerserie pCO werden durch ISO 9001 und dem Zeichen



garantier

2. Architecture matériel

L'architecture du pCO CAREL prévoit:

- une carte de base à microprocesseur destinée à l'exécution du programme de régulation, dotée d'un ensemble de bornes nécessaires à la connexion vers les dispositifs contrôlés (par exemple: vannes, compresseurs, ventilateurs). Le programme est écrit sur EPROM tandis que les paramètres établis sont mémorisés en mode permanent sur EPROM, autorisant leur maintien également en cas d'absence d'alimentation (il n'est pas nécessaire de posséder une batterie de maintien).
 - La carte de base permet aussi la connexion au réseau local pLAN (pCO Local Area Network) constitué de plusieurs cartes de base et terminaux .Chaque carte peut échanger des informations (n'importe quel variable, digitale ou analogique, selon le programme appliqué) avec une vitesse élevée de transmission. Il est possible de relier jusqu'à 16 unités de façon à partager les informations en des temps très brefs. La liaison vers la ligne série de supervision/télé-assistance selon le standard RS422 ou RS485, est réalisée au moyen des cartes séries optionnelles (PCOSER****) et du protocole de communication CAREL.
- Un terminal, toujours géré par le microprocesseur, doté de l'affichage, clavier et LED rendant possible la programmation des paramètres de contrôle (set-point, bande différentielle, seuils d'alarme,) et les opérations fondamentales de la part de l'utilisateur (on/off, visualisation des valeurs contrôlées, imprimante optionnelle). La connexion du terminal à la carte de base n'est pas nécessaire pour le fonctionnement en régime du contrôleur, mais elle peut être utilisée uniquement pour la programmation initiale des paramètres fondamentaux.

Grâce aux possibilités du programme d'application, le terminal utilisateur permet:

- la programmation initiale de la machine avec l'accès protégé par des mots de passe pour en garantir la sécurité;
- de modifier à n'importe quel moment les paramètres fondamentaux de fonctionnement éventuellement protégés par des mots de passe;
- la visualisation par l'intermédiaire de l'afficheur des alarmes relevées et de leur signalisation acoustique par un « buzzer »;
- la visualisation par l'intermédiaire de LED des fonctions actives;
- la visualisation de toutes les grandeurs mesurées;
- l'éventuelle impression des alarmes reçues et l'impression périodique de l'état des variables principales de la machine;
- de simuler les touches "fonction" du clavier standard avec une indication à LED lorsque la fonction a été sélectionnée (dépend du programme d'application);
- de simuler une touche digitale du clavier standard pour l'établissement des données (dépend du programme d'application).

2. Hardwarearchitektur


Der pCO CAREL besteht aus:

- Einer mikroprozessorgesteuerten Basisplatine, die mit Schraubklemmen ausgestattet is, um die gesteuerten Geräte (z.B. Ventile, Verdichter, Ventilatoren) anzuschließen. Das Programm wird ins EPROM geschrieben, während die Sollwerte permanent im EEPROM gespeichert werden. Hierdurch bleiben die Daten im Fall eines Stromausfalls erhalten (auch ohne Pufferbatterie). Die Basisplatine läßt eine pLAN Netzwerkverbindung zu (pCO Local Area Network), die aus mehreren Bedienteilen besteht. Jede Platine tauscht Informationen (alle Variablen, digital oder analog, je nach Anwendungsprogramm) mit hoher Geschwindigkeit aus. Es können bis zu 16 Einheiten für einen schnellen Datenaustausch zusammen geschlossen werden. Die Verbindung mit einer seriellen Linie Überwachung / Fernwartung nach Standard RS422 oder RS485 wird durch eine optionale Platine (PCOSER****) und dem CAREL Kommunikationsprotokoll ermöglicht.
- Einem mikroprozessorgesteuerten Bedienteil mit Display, Tastatur und LEDs. Es ist möglich die Hauptparameter (Sollwert, Differential, Alarmgrenzwerte) für die Steuerung einzustellen und Funktionen (Ein / Aus, Anzeige der gesteuerten Reglerwerte, optionaler Ausdruck) auszuführen. Die Verbindung zwischen Bedienteil und Basisplatine ist nur bei der Programmierung der Grundeinstellung notwendig.

Mit dem Bedienteil sind folgende Funktionen möglich:

- Passwortgeschützte Initialisierungsverfahren, um unautorisierten Zugriff zu verhindern:
- Ändern der Hauptarbeitsparameter zu jeder Zeit, die zusätzlich durch ein Passwort geschützt werden können;
- Visuelle und akustische Anzeige von Alarmmeldungen durch Display und Summer:
- Aktive Betriebsmeldungen durch LEDs:
- · Anzeige aller gemessenen Variablen;
- Sofortiger oder periodischer Ausdruck von Alarm- und Statusmeldungen;
- Auswahlmöglichkeit von Funktionstasten mit LED (hängt vom Anwendungsprogramm ab);
- Auswahlmöglichkeit eines numerischen Tastenfeldes anstatt einer Normaltastatur, um Daten zu ändern (hängt vom Anwendungsprogramm ab).

Hardware Architektur



L'architecture du matériel est ainsi définie:

- 1. Terminal utilisateur avec clavier, afficheur et LED de signalisation.
- Carte de base avec microprocesseur, EPROM avec le programme d'application, bornes entrée/sortie.
- 3. Câble de liaison entre le terminal et la carte de base.
- **4.** Câble de liaison entre le terminal et l'imprimante série (à la charge du client).
- 5. Imprimante série (à la charge du client).
- **6.** Câble AWG20/22 pour la connexion en pLAN entre les différentes cartes pCO.

Die Hardware besteht aus folgenden Bauteilen:

- 1. Bedienteil mit Tastatur, Display und LED-Anzeige.
- 2. Basisplatine mit Mikroprocessor, EPROM mit Anwendungsprogramm, Klemmen Eingang / Ausgang.
- 3. Verbindungskabel zwischen Bedienteil und Basisplatine.
- Verbindungskabel zwischen Bedienteil und seriellem Drucker (für den Kunden).
- 5. Serieller Drucker (für den Kunden).
- Kabel AWG20/22 für den Anschluß mit pLAN zwischen mehreren pCO-Platinen.

2.1 Codes des éléments et accessoires pCO carte de Base

Afficheur LED 3 digits / Display LED 3 digits

2.1 Bestellnummern der Geräte und Zusatzteile pCO Basisplatine

PCOT32RN00

Code / CodeCLK0000000

Carte interface et contrôle / Steuerungs- und Interfacekarten	Code / Code
Version à six entrées analogiques avec connecteurs débrochables	
Version sechs Analogeingängen mit lösbarer Schraubenverbindung	PCOB000A00
Version à six entrées analogiques avec connecteurs à vis fixes	
Version sechs Analogeingängen mit fester Schraubenverbindung	PCOB000B00
Version à huit entrées analogiques avec connecteurs débrochables	
Version acht Analogeingängen mit lösbarer Schraubenverbindung	PCOB000A21
Version à huit entrées analogiques avec des connecteurs à vis fixes	
Version acht Analogeingängen mit fester Schraubenverbindung	PCOB000B21
pCO terminal utilisateur pCO Bedienteil	
Boîtier plastique pour montage sur panneau / Plastikhalter für Schaltschrankmontage	Code / Code
Afficheur graphique 240x128 pixel, rétro-illuminé / Graphisches Display 240x128 pixel, hintergrundbeleuci	htet PCOI00PGL0
Afficheur LCD 4x20 retroilluminé / Display LCD 4x20, hintergrundbeleuchtet	PCOI000CBB
Afficheur LCD 4x20 / Display LCD 4x20	PCOI000CB0
Boîtier plastique pour montage mural et sur panneau / Plastikhalter für Schaltschrankmontage und	d Wandmontage Code / Code
Afficheur graphique 64x128 pixel, rétro-illuminé / Graphisches Display 64x128 Pixel, hintergrundbeleuchte	et PCOT00PGH0
Afficheur LCD 4x20 / Display LCD 4x20	PCOT000CB0
	PCOT00SCB0
Afficheur LCD 4x20 avec prédisposition liaison imprimante / Display LCD 4x20 für Druckeranschluß	
Afficheur LCD 4x20 avec prédisposition liaison imprimante / Display LCD 4x20 für Druckeranschluß Afficheur LCD 4x20 rétro-illuminé / Display LCD 4x20, hintergrundbeleuchtet	PCOT000CBB
Afficheur LCD 4x20 avec prédisposition liaison imprimante / Display LCD 4x20 für Druckeranschluß	PCOT000CBB PCOT000L60

Câbles de connexion Verbindungskabel

Câble de connexion terminal utilisateur/interface / Verbindungskabel Bedienteil / Interface	Code / Code
Longueur 0,8 m; connecteurs téléphoniques / Länge 0,8 m; Telefonverbindungskabel	S90CONN002
Longueur 1,5 m; connecteurs téléphoniques / Länge 1,5 m; Telefonverbindungskabel	S90CONN000
Longueur 3 m; connecteurs téléphoniques / Länge 3 m; Telefonverbindungskabel	S90CONN001
Longueur 6 m; connecteurs téléphoniques / Länge 6 m; Telefonverbindungskabel	S90CONN003

Cartes optionnelles Options / Optionen

Optionale Platinen


Carte horloge / Uhrenkarte	CLK0000000
Carte liaison série RS422 / Serielle Anschlußkarte RS422	PCOSER0000
Carte liaison série RS485 / Serielle Anschlußkarte RS485	PCOSER4850
Carte liaison série RS232 pour modem / Serielle Anschlußkarte RS232 für Modem	PCOSERMDM
Carte interface imprimante pour afficheur graphique / Druckerinterfacekarte für Grafikdiplay	PCOSERPRN0
Carte contrôle humidificateur à vapeur CAREL OEM / Steuerungskarte Dampfbefeuchter CAREL OEM	PCOUMID000
Options pour la connexion en réseau série local pLAN / Optionen für den seriellen lokalen Netzwerkanschluß pLAN	Code / Code
Carte adressage carte de Base / Karte Adressierung Basisplatine	PCOADR0000
Carte horloge, adressage et EPROM 32 kB / Uhrenkarte, Adressierung und 32 kB	PCOCLKMEM0

2.2 pCO Carte de Base - Nomenclature

Ci-après, une description de la carte de base du pCO est fournie avec son architecture:

2.2 pCO Basisplatine - Planimetrie

Beschreibung der pCO-Basisplatine:



Références

- 1. Connecteur pour l'alimentation 24 Vac. 50/60 Hz. 15 VA. ou bien 24 Vdc, 10 W (voir paragraphe "alimentation")
- 2. Connecteur pour la liaison cartes pCO au réseau pLAN.
- 3. Connecteur type téléphonique pour la connexion au terminal utilisateur (PCOT*, PCOI*) ou réseau local.
- LED jaune indiquant la présence du réseau d'alimentation.
- 5. Fusible 250 Vac, 2 A retardé (T2A).
- EPROM contenant le programme d'application.
- Connecteur pour l'insertion des cartes optionnelles: adressage/horloge à temps réel.
- 8. Connecteur pour l'insertion des cartes optionnelles: RS422 ou RS485 pour la connexion à la ligne série CAREL de supervision et/ou téléassistance.
- 9. Ponts pour la sélection des modalités de communication des lignes séries:
 - J8: 1-2 version 6 entrées analogiques sans UART (PCOB*00) 2-3 version 8 entrées analogiques avec UART (PCOB*21) J9: 1-2 permet au superviseur la mise à zéro de la carte pCO, 2-3 rend la carte pCO indépendante de la mise à zéro du superviseur. (réglage d'usine)
- 10. Passerelles pour la sélection des entrées analogiques: J14=B5; J15=B6; J28=B7; J29=B8.

Bezua

Spannungsversorgungsanschluß 24 Vac, 50/60 Hz, 15 VA, oder 24 Vdc, 10 W (siehe Paragraph "Stromversorgung")

Figur 2: pCO Basisplatine

- 2. Anschlußverbindung der pCO-Platine mit dem pLAN-Netzwerk .
- 3. Anschluß Telefonkabel mit Bedienteil (PCOT*, PCOI*) oder zum Lokalnetzwerk.
- Gelbes LED für die Stromeinschaltungsanzeige.
- Sicherung 250 Vac, 2 A träge (T2A).
- EPROM mit dem Anwendungsprogramm.
- Steckplatz für optionale Karten: Adressierung / Uhrenkarte (Echtzeit).
- RS422 oder RS485 Schnittstelle für optionalen Anschluß an das serielle Überwachungs- und/oder Fernwartungs-netzwerk. Jumper zur Auswahl des Kommunikationsmodus im lokalen
- 9. Netzwerk pLAN: J8: In Position 1-2, 6 analoge Eingänge ohne UART (PCOB*00) In Position 2-3, 8 analoge Eingänge mit UART (PCOB*21) J9: In Position 1-2 ermöglicht dem Überwachungscomputer den pCO rückzusetzen,
 - In Position 2-3 wird das Rücksetzen des pCO mit dem Überwachungscomputer verhindert (Default).
- 10. Jumper für die Wahl der analogen Eingänge: J14=B5; J15=B6; J28=B7; J29=B8.

Reférence (Figure 2: Planimetrie carte de base)

- 11. Entrées analogiques additionnelles B7 e B8 (seulement sur les cartes à 8 entrées analogiques) pour les signaux 0÷1 Vdc ou 4÷20mA(d'usine); +24 Vdc (80 mA) utilisable pour l'alimentation de max 4 sondes.
- 12. Entrées analogiques: B(n): Entrées analogiques 1÷6 AVSS: référence commune des entrées analogiques B(n). Les entrées de B1 à B4 acceptent les sondes NTC CAREL. B5 et B6 sont sélectionnés pour les sondes avec un signal de 0÷1 Vdc o 4÷20 mA(d'usine).
- 13. Entrées digitales à 24 Vac/Vdc: ID(n):Entrées digitales 1÷10; IDCM1: Référence commune pour les entrées digitales 1÷5; (positive avec l'alimentation continue 24 Vdc) IDCM2: Référence commune pour les entrées digitales 6÷10. (positive avec l'alimentation continue 24 Vdc)
- 14. Sorties digitales (puissance commutable 2500 VA, 10 A/250 Vac): NO(n): Contact normalement ouvert sortie (n); NC(n): Contact normalement fermé sortie (n); (seulement pour les sorties 9, 10, 11)
 C(n): Contact commun pour le contact sortie (n).
- 15. Entrées digitales disponibles à 230 Vac ou 24Vac/Vdc (10 mA): ID230 Vac: Entrées digitales 11 e 12 pour les signaux à 230 Vac; ID24 Vac: Entrées digitales 11 e 12 pour les signaux à 24 Vac/Vdc; ID11R, ID12R: référence commune pour, respectivement, les entrées digitales ID11 et ID12. Eviter à tout prix d'alimenter avec une tension 230 Vac la borne pour 24 Vac/Vdc, sous peine d'en dommager la carte elle-même.
- 16. Sortie analogique 0÷10 Vdc: Y(n): Sorties analogiques 1 e 2, 10 mA max;
 - VG1: Alimentation externe pour les sorties analogiques (24 Vac ou 24 Vdc);
 - VG0: Référence pour l'alimentation et pour le signal des sorties analogiques Y0 e Y1.

Bezug (Figur 2: pCO Basisplatine)

- Zusätzliche analoge Eingänge B7 und B8 (nur für Platinen mit 8 analogen Eingängen), auswählbar für Signale 0÷1 Vdc oder 4÷20 mA(Default); +24 Vdc (80 mA) benutzbar für die Stromversorgung von max. 4 Fühlern.
- 12. Analoge Eingänge: B(n): analoge Eingänge 1÷6 AVSS: Masse der analogen Eingänge B(n). Die Eingänge von B1 bis B4 lassen CAREL NTC-Fühler zu. B5 und B6 sind auswählbar für Fühler mit Signal 0÷1 Vdc oder 4÷20 mA (Default).
- Digitale Eingänge mit 24 Vac/Vdc: ID(n): Digitale Eingänge 1÷10;
 IDCM1: Masse für digitale Eingänge 1÷5; (positiv für Stromspannung 24 Vdc)
 IDCM2: Masse für digitale Eingänge 6÷10. (positiv für Stromspannung 24 Vdc)
- 14. Digitale Ausgänge (wechselbare Stromstärke 2500 VA, 10 A/250 Vac): NO(n): Öffnerkontakt für Ausgang (n); NC(n): Schließerkontakt für Ausgang (n);(nur für Ausgänge 9, 10, 11) C(n): Massekontakt für den Ausgangskontakt (n).
- 15. Digitale Eingänge mit 230 Vac oder 24Vac/Vdc (10 mA): ID230 Vac: Digitale Eingänge 11 und 12 für Signale mit 230 Vac; ID24 Vac: Digitale Eingänge 11 und 12 für Signale mit 24 Vac/Vdc; ID11R, ID12R: Masse für digitale Eingänge ID11 und ID12. Achtung: Vermeiden Sie absolut den Anschluß der Signale mit 230 Vac mit den Klemmen für 24 Vac/Vdc, die Platine wird hierdurch beschädigt.
- 16. Analoge Ausgänge 0÷10 Vdc: Y(n): Analoge Ausgänge 1 und 2, 10 mA max; VG1: Externe Spannungsversorgung für analoge Ausgänge (24 Vac oder 24 Vdc); VG0: Masse für externe Spannungsversorgung und den Signalen der analogen Ausgänge Y0 und Y1.

2.3 Signification des entrées/sorties

2.3 Bedeutung der Ein- und Ausgänge

Connecteur / Block	Signaux / Signal	Description / Beschreibung
J17	G	Alimentation +24 Vdc, 10 W ou 24 Vac, 50/60 Hz, 15 VA
		Spannungsversorgung +24 Vdc, 10 W oder 24 Vac, 50/60 Hz, 15 VA
J17	G0	Référence alimentation / Spannungsversorgung Masse
J11	GND, RX-/TX-, RX+/TX+	Connecteur pour la liaison à réseau pLAN / Anschluß für pLAN-Netzwerkverbindung
J19	Terminal	Connecteur pour le câble téléphonique à 6 voies du terminal
	Terminale	Bedienanschluß für 6-adriges Telefonkabel
J20	VG0	Alimentation pour la sortie analogique optoisolée 0 Vac
		Spannungsversorgung für optoisolierten Analogausgang 0 Vac
J20	VG1	Alimentation pour la sortie analogique optoisolée 24 Vac/Vdc
		Spannungsversorgung für optoisolierten Analogausgang 24 Vac/Vdc
J20	Y1	Sotie analogique 2 / Analoger Ausgang 2
J20	Y0	Sortie analogique 1 / Analoger Ausang 1
J21 -1	ID230 Vac	Entrée digitale 11 à 230 Vac / Digitaler Eingang 11 bis 230 Vac
J21 - 2	ID24 Vac	Entrée digitale 11 à 24 Vac/Vdc / Digitaler Eingang 11 bis 24 Vac/Vdc
J21 - 3	ID11R	Commun pour l'entrée digitale 11 / Masse für den digitalen Eingang 11
J21 - 4		Déconnecté / Nicht angeschlossen
J21 - 5	ID12R	Commun pour l'entrée digitale 12 / Masse für den digitalen Eingang 12
J21	ID24 Vac	Entrée digitale 12 à 24 Vac/Vdc / Digitaler Eingang 12 bis 24 Vac/Vdc
J21	ID230 Vac	Entrée digitale 12 à 230 Vac / Digitaler Eingang 12 bis 230 Vac
J22	NO-11	Contact normalement ouvert relais 11 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 11
J22	C-11	Commun relais 11 / Masse Relais 11
J22	NC-11	Contact normalement fermé relais 11 / Kontakt normalerweise Schließer Relais 11
J22		Déconnecté / Nicht angeschlossen
J22	NO-10	Contact normalement ouvert relais 10 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 10
J22	C10	Commun relais 10 / Masse Relais 10
J22	NC-10	Contact normalement fermé relais 10 / Kontakt normalerweise Schließer Relais 10
J22		Déconnecté / Nicht angeschlossen
J22	NO-9	Contact normalement ouvert relais 9 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 9
J22	C9	Commun relais 9 / Masse Relais 9
J22	NC-9	Contact normalement fermé relais 9 / Kontakt normalerweise Schließer Relais 9
J24	NO-8	Contact normalement ouvert relais 8 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 8
J24	C8	Commun relais 8 / Masse Relais 8
J24		Déconnecté / Nicht angeschlossen

J24 NO-7 J24 C7 J24 J24 C6 J24 J24 NO-13 J24 C13 J6 NO-12 J6 NO-5 J6 NO-5 J6 NO-4 J6 C4 J6 NO-3 J6 NO-3 J6 NO-3 J6 C3 J5 NO-2 J5 C2 J5 NO-1 J5 C1 J4 ID1 J4 ID2 J4 ID4 J4 ID5 J4 ID5 J4 ID5 J4 ID6 J3 ID7 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID6 J3 ID10 J3 ID0 J2 B1	Co Dé Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co	ontact normalement ouvert relais 7 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 7 ommun relais 7 / Masse Relais 7 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 6 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 6 ommun relais 6 / Masse Relais 6 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 13 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 13 ommun relais 13 / Masse Relais 13 ontact normalement ouvert relais 12 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 12 ommun relais 12 / Masse Relais 12 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 5 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 5 ommun relais 5 / Masse Relais 5 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 4 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 4 ommun relais 4 / Masse Relais 4
J24 C7 J24 J24 NO-6 J24 C6 J24 J24 NO-13 J24 C13 J6 NO-12 J6 NO-5 J6 NO-5 J6 NO-4 J6 NO-4 J6 NO-3 J6 NO-3 J6 NO-3 J6 NO-3 J6 NO-1 J6 NO-1 J6 NO-1 J6 NO-1 J6 NO-1 J7 NO-1 J5 C1 J4 ID1 J4 ID2 J4 ID4 J4 ID5 J4 ID5 J4 ID5 J4 ID6 J3 ID7 J3 ID6 J3 ID7 J3	Co Dé Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co	ommun relais 7 / Masse Relais 7 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 6 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 6 ommun relais 6 / Masse Relais 6 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 13 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 13 ommun relais 13 / Masse Relais 13 omtact normalement ouvert relais 12 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 12 ommun relais 12 / Masse Relais 12 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 5 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 5 ommun relais 5 / Masse Relais 5 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 4 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 4 ommun relais 4 / Masse Relais 4
J24 J24 NO-6 J24 C6 J24 J24 NO-13 J24 C13 J6 NO-12 J6 C12 J6 NO-5 J6 C5 J6 NO-4 J6 C4 J6 NO-3 J6 NO-3 J6 NO-3 J6 NO-3 J6 NO-3 J6 NO-1 J6 NO-1 J7 NO-1 J5 C2 J5 NO-1 J5 C1 J4 ID1 J4 ID2 J4 ID4 J4 ID5 J4 ID5 J4 ID6 J3 ID7 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID6 J2 B1	Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co C	ontact normalement ouvert relais 6 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 6 ommun relais 6 / Masse Relais 6 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 13 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 13 ommun relais 13 / Masse Relais 13 ontact normalement ouvert relais 12 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 12 ommun relais 12 / Masse Relais 12 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 5 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 5 ommun relais 5 / Masse Relais 5 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 4 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 4 ommun relais 4 / Masse Relais 4
J24 NO-6 J24 C6 J24 C6 J24 NO-13 J24 C13 J6 NO-12 J6 NO-5 J6 NO-5 J6 NO-5 J6 NO-4 J6 NO-4 J6 NO-3 J6 NO-3 J6 NO-3 J6 NO-3 J6 NO-1 J5 C2 J5 NO-1 J5 C1 J4 ID1 J4 ID2 J4 ID3 J4 ID4 J4 ID5 J4 ID5 J4 ID5 J4 ID6 J3 ID7 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID6 J2 B1 J2 B2 J2 B3	Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co C	ontact normalement ouvert relais 6 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 6 ommun relais 6 / Masse Relais 6 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 13 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 13 ommun relais 13 / Masse Relais 13 ontact normalement ouvert relais 12 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 12 ommun relais 12 / Masse Relais 12 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 5 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 5 ommun relais 5 / Masse Relais 5 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 4 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 4 ommun relais 4 / Masse Relais 4
J24 C6 J24 J24 NO-13 J24 C13 J6 NO-12 J6 C12 J6 NO-5 J6 C5 J6 NO-4 J6 C4 J6 NO-4 J6 C4 J6 NO-3 J6 NO-3 J6 NO-3 J6 C3 J5 NO-2 J5 C2 J5 C2 J5 NO-1 J5 C1 J4 ID1 J4 ID2 J4 ID3 J4 ID4 J4 ID5 J4 ID5 J4 IDCM1 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID6 J3 ID7 J3 IDCM2 J2 B1	Co Dé Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co	ommun relais 6 / Masse Relais 6 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 13 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 13 ommun relais 13 / Masse Relais 13 ontact normalement ouvert relais 12 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 12 ommun relais 12 / Masse Relais 12 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 5 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 5 ommun relais 5 / Masse Relais 5 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 4 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 4 ommun relais 4 / Masse Relais 4
J24 J24 NO-13 J26 NO-12 J6 NO-12 J6 NO-5 J6 NO-5 J6 NO-5 J6 NO-4 J6 NO-4 J6 C4 J6 NO-3 J6 NO-3 J6 NO-3 J6 NO-3 J6 NO-1 J5 C2 J5 NO-1 J5 C1 J4 ID1 J4 ID2 J4 ID3 J4 ID4 J4 ID5 J4 ID5 J4 IDCM1 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID7 J3 ID0 J2 B1	Dé Cc	éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 13 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 13 ommun relais 13 / Masse Relais 13 ontact normalement ouvert relais 12 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 12 ommun relais 12 / Masse Relais 12 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 5 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 5 ommun relais 5 / Masse Relais 5 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 4 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 4 ommun relais 4 / Masse Relais 4
J24 NO-13 J24 C13 J6 NO-12 J6 C12 J6 NO-5 J6 C5 J6 NO-4 J6 C4 J6 C4 J6 NO-3 J6 NO-3 J6 NO-3 J6 C3 J5 NO-2 J5 C2 J5 NO-1 J5 C1 J4 ID1 J4 ID2 J4 ID3 J4 ID4 J4 ID5 J4 ID5 J4 ID6 J3 ID7 J3 ID7 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID6 J2 B1 J2 B2 J2 B3 J2 B4 J2 B4	Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co C	ontact normalement ouvert relais 13 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 13 ommun relais 13 / Masse Relais 13 ontact normalement ouvert relais 12 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 12 ommun relais 12 / Masse Relais 12 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 5 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 5 ommun relais 5 / Masse Relais 5 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 4 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 4 ommun relais 4 / Masse Relais 4
J24 C13 J6 NO-12 J6 C12 J6 NO-5 J6 NO-5 J6 C5 J6 NO-4 J6 C4 J6 NO-3 J6 NO-3 J6 NO-3 J6 C3 J5 NO-2 J5 C2 J5 NO-1 J5 C1 J4 ID1 J4 ID2 J4 ID3 J4 ID4 J4 ID5 J4 IDCM1 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID7 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID6 J2 B1 J2 B2 J2 B3 J2 B4 J2 B4 J2 B5	Co Co Dé Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co	ommun relais 13 / Masse Relais 13 ontact normalement ouvert relais 12 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 12 ommun relais 12 / Masse Relais 12 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 5 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 5 ommun relais 5 / Masse Relais 5 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 4 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 4 ommun relais 4 / Masse Relais 4
J6 NO-12 J6 C12 J6 J6 NO-5 J6 C5 J6 NO-4 J6 C4 J6 NO-3 J6 C3 J5 NO-2 J5 C2 J5 C1 J4 ID1 J4 ID2 J4 ID3 J4 ID4 J4 ID5 J4 ID5 J4 IDCM1 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID7 J3 ID7 J3 ID7 J3 ID0 J2 B1 J2 B2 J2 B3 J2 B4 J2 B4 J2 B5	Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co	ontact normalement ouvert relais 12 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 12 ommun relais 12 / Masse Relais 12 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 5 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 5 ommun relais 5 / Masse Relais 5 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 4 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 4 ommun relais 4 / Masse Relais 4
J6 C12 J6 NO-5 J6 C5 J6 NO-4 J6 NO-4 J6 C4 J6 NO-3 J6 C3 J5 NO-2 J5 C2 J5 NO-1 J5 C1 J4 ID1 J4 ID2 J4 ID3 J4 ID4 J4 ID5 J4 IDCM1 J3 IDCM1 J3 ID7 J3 ID7 J3 ID7 J3 ID7 J3 ID7 J3 IDCM2 J2 B1 J2 B2 J2 B3 J2 B4 J2 B4 J2 B4 J2 B5	Co Dé Co Co Co Co Co Co Co Co Co	ommun relais 12 / Masse Relais 12 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 5 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 5 ommun relais 5 / Masse Relais 5 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 4 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 4 ommun relais 4 / Masse Relais 4
J6 J6 NO-5 J6 C5 J6 NO-4 J6 C4 J6 NO-3 J6 C3 J5 NO-2 J5 C2 J5 NO-1 J5 C1 J4 ID1 J4 ID2 J4 ID4 J4 ID5 J4 ID5 J4 IDCM1 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID7 J3 ID7 J3 ID7 J3 ID7 J3 ID0 J3 ID10 J3 IDCM2 J2 B1 J2 B2 J2 B3 J2 B4 J2 B5	Dé Cc Cc Cc Cc Cc Cc Cc	éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 5 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 5 ommun relais 5 / Masse Relais 5 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 4 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 4 ommun relais 4 / Masse Relais 4
J6 NO-5 J6 C5 J6 NO-4 J6 C4 J6 NO-3 J6 NO-3 J6 C3 J5 NO-2 J5 C2 J5 NO-1 J5 C1 J4 ID1 J4 ID2 J4 ID3 J4 ID4 J4 ID5 J4 ID5 J4 IDCM1 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID7 J3 ID7 J3 ID7 J3 ID7 J3 ID0 J2 B1 J2 B2 J2 B3 J2 B4 J2 B4 J2 B5	Cc Cc Dé Cc Cc Cc Cc Cc	ontact normalement ouvert relais 5 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 5 ommun relais 5 / Masse Relais 5 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 4 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 4 ommun relais 4 / Masse Relais 4
J6 C5 J6 NO-4 J6 C4 J6 NO-3 J6 NO-3 J6 C3 J5 NO-2 J5 C2 J5 NO-1 J5 C1 J4 ID1 J4 ID2 J4 ID3 J4 ID4 J4 ID5 J4 IDCM1 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID7 J3 ID7 J3 ID7 J3 ID7 J3 ID7 J3 IDCM2 J2 B1 J2 B2 J2 B3 J2 B4 J2 B4 J2 B5	Co Dé Co Dé Co Co Co	ommun relais 5 / Masse Relais 5 éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 4 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 4 ommun relais 4 / Masse Relais 4
J6 J6 NO-4 J6 C4 J6 NO-3 J6 NO-3 J6 C3 J5 NO-2 J5 C2 J5 NO-1 J5 C1 J4 ID1 J4 ID2 J4 ID3 J4 ID4 J3 ID6 J3 ID7 J3 IDCM2 J2 B1 J2 B2 J2 B3 J2 B4 J2 B4 J2 B5	Dé Cc Cc Dé Cc Cc Cc	éconnecté / Nicht angeschlossen ontact normalement ouvert relais 4 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 4 ommun relais 4 / Masse Relais 4
J6 NO-4 J6 C4 J6 NO-3 J6 NO-3 J6 C3 J5 NO-2 J5 C2 J5 NO-1 J5 C1 J4 ID1 J4 ID2 J4 ID3 J4 ID4 J3 ID6 J3 ID7 J3 IDCM2 J2 B1 J2 B2 J2 B3 J2 B4 J2 B5	Cc Cc Cc Cc Cc Cc	ontact normalement ouvert relais 4 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 4 ommun relais 4 / Masse Relais 4
J6 C4 J6 NO-3 J6 C3 J5 NO-2 J5 C2 J5 NO-1 J5 C1 J4 ID1 J4 ID2 J4 ID4 J4 ID5 J4 ID5 J4 IDCM1 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID8 J3 ID9 J3 ID10 J3 ID10 J3 IDCM2 J2 B1 J2 AVSS J2 B3 J2 B4 J2 B4 J2 B5	Co Dé Co Co Co Co	ommun relais 4 / Masse Relais 4
J6 J6 NO-3 J6 C3 J5 NO-2 J5 C2 J5 NO-1 J5 C1 J4 ID1 J4 ID2 J4 ID3 J4 ID4 J4 ID5 J4 IDCM1 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID8 J3 ID9 J3 ID10 J3 IDCM2 J2 B1 J2 B2 J2 B3 J2 B4 J2 B4 J2 B5	Dé Co Co Co	
J6 NO-3 J6 C3 J5 NO-2 J5 C2 J5 NO-1 J5 C1 J4 ID1 J4 ID2 J4 ID3 J4 ID4 J4 ID5 J4 IDCM1 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID8 J3 ID9 J3 ID10 J3 IDCM2 J2 B1 J2 AVSS J2 B3 J2 AVSS J2 B4 J2 B5	Co Co Co	éconnecté / Nicht angeschlossen
J6 C3 J5 NO-2 J5 C2 J5 NO-1 J5 C1 J4 ID1 J4 ID2 J4 ID3 J4 ID4 J4 ID5 J4 IDCM1 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID8 J3 ID9 J3 ID10 J3 IDCM2 J2 B1 J2 B2 J2 B3 J2 B4 J2 B4 J2 B5	Co Co	
J5 NO-2 J5 C2 J5 J5 NO-1 J5 C1 J4 ID1 J4 ID2 J4 ID3 J4 ID4 J4 ID5 J4 IDCM1 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID8 J3 ID9 J3 ID10 J3 IDCM2 J2 B1 J2 AVSS J2 B3 J2 B4 J2 B5 J2 AVSS	Co Co	ontact normalement ouvert relais 3 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 3
J5 C2 J5 J5 NO-1 J5 C1 J4 ID1 J4 ID2 J4 ID3 J4 ID4 J4 ID5 J4 IDCM1 J3 IDCM1 J3 ID7 J3 ID7 J3 ID9 J3 ID10 J3 IDCM2 J2 B1 J2 B2 J2 B3 J2 B4 J2 B4 J2 B5	Co	ommun relais 3 / Masse Relais 3
J5 J5 NO-1 J5 C1 J4 ID1 J4 ID2 J4 ID3 J4 ID4 J4 ID5 J4 IDCM1 J3 IDCM1 J3 ID7 J3 ID7 J3 ID9 J3 ID10 J3 IDCM2 J2 B1 J2 B2 J2 B3 J2 B4 J2 B5 J2 AVSS		ontact normalement ouvert relais 2 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 2
J5 J5 NO-1 J5 C1 J4 ID1 J4 ID2 J4 ID3 J4 ID4 J4 ID5 J4 IDCM1 J3 IDCM1 J3 ID7 J3 ID7 J3 ID9 J3 ID10 J3 IDCM2 J2 B1 J2 B2 J2 B3 J2 B4 J2 B4 J2 B5 J2 AVSS	D./	ommun relais 2 / Masse Relais 2
J5 C1 J4 ID1 J4 ID2 J4 ID3 J4 ID4 J4 ID5 J4 IDCM1 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID8 J3 ID9 J3 ID10 J3 IDCM2 J2 B1 J2 AVSS J2 B3 J2 B4 J2 B5 J2 AVSS	De	éconnecté / Nicht angeschlossen
J5 C1 J4 ID1 J4 ID2 J4 ID3 J4 ID4 J4 ID5 J4 IDCM1 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID8 J3 ID9 J3 ID10 J3 IDCM2 J2 B1 J2 AVSS J2 B3 J2 B4 J2 B5 J2 AVSS		ontact normalement ouvert relais 1 / Kontakt normalerweise Öffner Relais 1
J4 ID1 J4 ID2 J4 ID3 J4 ID4 J4 ID5 J4 IDCM1 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID8 J3 ID9 J3 ID10 J3 IDCM2 J2 B1 J2 AVSS J2 B3 J2 B4 J2 B4 J2 B5		ommun relais 1 / Masse Relais 1
J4 ID2 J4 ID3 J4 ID4 J4 ID5 J4 IDCM1 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID8 J3 ID9 J3 ID10 J3 IDCM2 J2 B1 J2 AVSS J2 B3 J2 AVSS J2 B4 J2 B5 J2 AVSS		ntrée digitale 1 / Digitaler Eingang 1
J4 ID3 J4 ID4 J4 ID5 J4 IDCM1 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID8 J3 ID9 J3 ID10 J3 IDCM2 J2 B1 J2 AVSS J2 B3 J2 AVSS J2 B4 J2 B5 J2 AVSS		ntrée digitale 2 / Digitaler Eingang 2
J4 ID4 J4 ID5 J4 IDCM1 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID8 J3 ID9 J3 ID10 J3 IDCM2 J2 B1 J2 AVSS J2 B2 J2 B3 J2 AVSS J2 B4 J2 B5		ntree digitale 2 / Digitaler Eingang 2 ntrée digitale 3 / Digitaler Eingang 3
J4 ID5 J4 IDCM1 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID8 J3 ID9 J3 ID10 J3 IDCM2 J2 B1 J2 AVSS J2 B2 J2 B3 J2 AVSS J2 B4 J2 B5 J2 AVSS		ntree digitale 4 / <i>Digitaler Eingang 4</i>
J4 IDCM1 J3 ID6 J3 ID7 J3 ID8 J3 ID9 J3 ID10 J3 IDCM2 J2 B1 J2 AVSS J2 B2 J2 B3 J2 AVSS J2 B4 J2 B5 J2 AVSS		
J3 ID6 J3 ID7 J3 ID8 J3 ID9 J3 ID10 J3 IDCM2 J2 B1 J2 AVSS J2 B2 J2 B3 J2 AVSS J2 B4 J2 B5 J2 AVSS		ntrée digitale 5 / Digitaler Eingang 5
J3 ID7 J3 ID8 J3 ID9 J3 ID10 J3 IDCM2 J2 B1 J2 AVSS J2 B2 J2 B3 J2 AVSS J2 B4 J2 B5		ommun entrées digitales ID1-ID5 / Masse digitaler Eingang ID1-ID5
J3 ID8 J3 ID9 J3 ID10 J3 IDCM2 J2 B1 J2 AVSS J2 B2 J2 B3 J2 AVSS J2 B4 J2 B5		ntrée digitale 6 / Digitaler Eingang 6
J3 ID9 J3 ID10 J3 IDCM2 J2 B1 J2 AVSS J2 B2 J2 B3 J2 AVSS J2 B4 J2 B5 J2 AVSS		ntrée digitale 7 / Digitaler Eingang 7
J3 ID10 J3 IDCM2 J2 B1 J2 AVSS J2 B2 J2 B3 J2 AVSS J2 B4 J2 B5		ntrée digitale 8 / <i>Digitaler Eingang 8</i>
J3 IDCM2 J2 B1 J2 AVSS J2 B2 J2 B3 J2 AVSS J2 B4 J2 B5		ntrée digitale 9 / <i>Digitaler Eingang 9</i>
J2 B1 J2 AVSS J2 B2 J2 B3 J2 AVSS J2 B4 J2 B5		ntrée digitale 10 / <i>Digitaler Eingang 10</i>
J2 AVSS J2 B2 J2 B3 J2 AVSS J2 B4 J2 B5	Co	ommun entrées digitales ID6-ID10 / Masse digitaler Eingang ID6-ID10
J2 B2 J2 B3 J2 AVSS J2 B4 J2 B5 J2 AVSS	En	ntrée analogique 1 (seulement sonde NTC) / Analoger Eingang 1 (nur für NTC-Fühler)
J2 B3 J2 AVSS J2 B4 J2 B5 J2 AVSS	Co	ommun entrée analogique / Masse analoger Eingang
J2 B3 J2 AVSS J2 B4 J2 B5 J2 AVSS		ntrée analogique 2 (seulement sonde NTC) / Analoger Eingang 2 (nur für NTC-Fühler)
J2 AVSS J2 B4 J2 B5		ntrée analogique 3 (seulement sonde NTC) / Analoger Eingang 3 (nur für NTC-Fühler)
J2 B4 J2 B5 J2 AVSS		ommun entrées analogiques / Masse analoger Eingang
J2 B5 J2 AVSS		ntrée analogique 4 (seulement sonde NTC) / Analoger Eingang 4 (nur für NTC-Fühler)
J2 AVSS		ntrée analogique 5 (sonde active 0/1V o 4/20 mA)
		naloger Eingang 5 (aktiver Fühler 0/1V oder 4/20 mA)
		ommun entrées analogiques / Masse analoger Eingang
	Ar	ntrée analogique 6 (sonde active 0/1V o 4/20 mA) naloger Eingang 6 (aktiver Fühler 0/1V oder 4/20 mA)
J1 B7	4/2	ntrée analogique 7 disponible seulement sur la carte à 8 entrées analogiques (sonde active 0/1V ou ′20 mA) naloger Eingang 7 verfügbar nur auf Platine mit 8 Analog-eingängen (aktiver Fühler 0/1V oder 4/20 mA)
J1 +24 Vda		limentation pour les sondes actives externes 24 Vdc (courant max. distribuable 80 mA) pannungsversorgung für aktive externe Fühler 24 Vdc (max.80 mA)
J1 B8	Ali	ntrée analogique 8 disponible seulement sur la carte à 8 entrées analogiques (sonde active 0/1V ou /20 mA) naloger Eingang 8 verfügbar nur auf Platine mit 8 Analog-eingängen (aktiver Fühler 0/1V oder 4/20 mA)

Tableau: signification entrées sorties *Tabelle:* Bedeutung der Ein- und Ausgänge

3. Le terminal utilisateur

3.1 Versions du terminal utilisateur

Le terminal utilisateur sert à la programmation des paramètres de la machine. Les modèles avec afficheur LCD 4x20 sont dotés de potentiomètre pour le réglage du contraste de l'afficheur. Le potentiomètre est réglable au moyen d'un tournevis plat par le trou situé dans l'angle en haut à droite du couvercle postérieur (modèles PCOT*) ou bien en retirant le couvercle postérieur (modèles PCOI*); dans ce cas le potentiomètre est localisé dans l'angle en haut à droite de la carte de base elle-même. Les modèles avec afficheur graphique permettent le réglage du contraste en pressant simultanément les touches Menu et

Afficheur LCD 4X20 montage mural ou sur panneau (PCOT00*CB*)

Caractéristiques

nombre de lignes: 4
nombre de colonnes: 20
hauteur des caractères: 5 mm

Sont disponibles également:

- Version prédisposée pour la liaison avec une imprimante série (PCOT00SCB0)
- Version avec LCD rétro-illuminé (PCOT000CBB)



Fig. 3

3 Das Bedienteil

3.1 Bedienteilversionen

Das Bedienteil wird nur für die Programmierung der Betriebsparameter benutzt. Die Modelle mit dem Diplay LCD 4x20 sind mit einem Potentiometer für die Kontrasteinstellung der Anzeige ausgestattet. Das Potentiometer kann mit einem Schlitzschraubenzieher im Loch erreicht werden, welches sich auf der oberen rechten Rückseite befindet (Modelle PCOT*) oder durch das Abtragen des Rückdeckels (Modelle PCOI*); in diesem Fall befindet sich das Potentiometer an der rechten oberen Ecke auf der Basisplatine. Die Modelle mit Graphikdisplay erlauben eine Kontrasteinstellung über den gleichzeitigen Druck der Menütaste und ▼ oder Menütaste und ▲.

Display LCD 4X20 für Wandmontage oder Schaltschrankmontage (PCOT00*CB*)

Ausstattung

- Zeilen: 4
- Zeichen pro Zeile: 20
- Zeichengröße: 5 mm

Es sind auch lieferbar:

- Version für einen seriellen
 Druckeranschluß (PCOT00SCB0)
- Version mit hintergrundbeleuchtetem LCD (PCOT000CBB)

Afficheur LED montage mural ou sur panneau (PCOT000L60)

Caractéristiques

- nombre de chiffres: 6
- · couleur: vert
- hauteur: 13 mm
- nombre de LED indicatrices latérales: 5
- nombre de LED indicatrices de la fonction visualisée sur l'afficheur: 3+3



Display LED für Wandmontage oder Schaltschrankmontage (PCOT000L60)

Ausstattung

- Stellen: 6
- Farbe: grün
- Zeichengröße: 13 mm
- seitliche LED-Anzahl für
- Betriebsmeldungen: 5
- LED-Anzahl auf dem Display für Betriebsmeldungen: 3+3

Fig. 4

Afficheur LCD graphique montage mural ou sur panneau (PCOT00PGH0)

Caractéristiques

- LCD: 128x64 pixel, graphique, rétro-illuminé
- lignes: 8
- colonnes: 16



Fig. 5

Graphisches Display LCD für Wandmontage oder Schaltschrankmontage (PCOT00PGH0)

Ausstattung:

- LCD:128x64 pixel, graphisch, hintergrundbeleuchtet
- Zeilen: 8
- Zeichen: 16

Afficheur à 3 chiffres LED 32x72 (PCOT32RN00)

Caractéristiques

- 3 chiffres LED
- 4 touches



Fig. 6

Display mit 3 Ziffern LED 32x72 (PCOT32RN00)

- Ausstattung:
 3 Ziffern LED
- 4 Tasten

Caractéristiques:

- nombre de lignes: 4
- nombre de colonnes: 20
- hauteur des caractères: 5 mm

Est également disponible:

 Version avec LCD rétro-illuminé (PCOI000CBB)



Ausstattung

- Zeilen: 4
- Zeichen: 20
- Zeichengröße: 5 mm

Es sind auch lieferbar:

• Version mit hintergrundbeleuchtetem LCD (PCOI000CBB)

Fig. 7

Afficheur LCD graphique montage sur panneau (PCOI00PGL0)

Graphisches Display LCD für Schaltschrankmontage (PCOI00PGL0)

Caractéristiques:

- LCD: 240x128 pixel, graphique, rétro-illuminé
- lignes: 16
- colonnes: 30



Fig. 8


Ausstattung:

- LCD:240x128 pixel, graphisch, hinter grundbeleuchtet
- Zeilen: 16
- Zeichen: 30

3.2 Clavier terminal pCO

Référence

- 1. Touches mécaniques recouvertes de polycarbonate
- LED indicatrices de fonction
- Polycarbonate adhésif (pouvant être personnalisé)
- touches en caoutchouc siliconé



Bezug

- 1. Interne Tasten durch Polycarbonat geschützt
- LED-Betriebsanzeigen
- Polycarbonataufkleber (auch nach Kundenwunsch)
- Gummitastatur

Utilisation des touches dans les applications standard Carel



visualise les valeurs relevées par les sondes



visualise les valeurs relatives à l'entretien des dispositifs (heure d'utilisation du dispositif et remise à zéro du compteur d'heures de fonctionnement)



accède aux fenêtres de gestion de l'imprimante (si présente)



visualise l'état des entrées et des sorties aussi bien digitales qu'analogiques



permet la visualisation/programmation de l'horloge (si présente)



permet la sélection des points de consigne



permet la sélection des différents paramètres de fonctionnement (protections, seuils)



en appuyant simultanément sur ces touches, on accède à la configuration de la machine (nombre de dispositifs reliés au pCO, programmation de la limite basse et calibrage des sondes, etc.)



visualise la version du programme d'application et autres informations

Les LED à côté de chaque touche s'illuminent lorsque la fonction est activée (selon le programme d'application).

Tastenfunktionen in Standardprogrammen Carel

3.2 pCO-Bedienteiltastatur



Anzeige des Startfensters mit wichtigen Meßwerten



Anzeige der Betriebsstunden der Geräte (Betriebsstunden und Betriebsstundenzählerrücksetzung)



Anzeige des Programmfensters für den Druckerbetrieb (wenn Drucker angeschlossen)



Statusanzeige der digitalen und analogen Ausgänge



Anzeige des Programmfensters für Uhrenbetrieb (wenn Uhrenkarte eingesteckt ist)



Einstellung der Sollwerte



Passwortgeschützte Programmfenster für Arbeitsparametereingabe



Durch gleichzeitiges Drücken beiden Tasten erhalten Sie Zugang zur Hersteller-konfiguration (Geräteanzahl, die mit dem pCO verbunden sind, Einstellung der Grundeinheit und Fühlerkalibration usw.)



Anzeige der Anwenderprogrammversion und andere Informationen

Die LED neben den Funktiontasten leuchten, wenn die entsprechend programmierten Algorithmen ausgeführt werden.

Touches extérieures en joint silicone (version standard)

Références figure 10 (valide pour les programmes d'application standard Carel):

- 1. Touche "marche/arrêt" permet l'allumage et l'arrêt de la machine. La LED verte qui illumine la touche indique que l'allumage a été effectué.
- Touche "alarme": est utilisée pour la visualisation sur l'afficheur des alarmes pour leur rétablissement manuel et pour l'arrêt du buzzer. La touche illuminée (couleur rouge) signifie qu'au moins une alarme a été déclenchée.
- Flèches vers le haut pour la gestion des fenêtres sur afficheur et pour l'établissement des valeurs des paramètres de contrôle (non allumée).
- Flèches vers le bas pour la gestion des fenêtres sur afficheur et pour la sélection des valeurs des paramètres de contrôle (non allumée).
- Touche entrée: pour la confirmation des données établies. La touche est constamment allumée (lumière jaune) pour indiquer la présence de l'alimentation.

Externe Gummitasten (Standardversion)

Bezug figur 10 (bezogen auf das Carel Standardanwenderprogramm):

- 1. Taste on-off: Zum Ein- und Ausschalten der Anlage. Grünes Tasten-LED bei eingeschalteter Anlage.
- 2. Taste Alarm: Wird ur Alarmanzeige benötigt, zur manuellen Wiederherstellung und zum Ausschalten
- des Summers. Wenn ein Alarm anliegt, leuchtet die Taste rot auf. Pfeil nach oben: Zum Öffnen der Anzeigefenster und verändern
- der Steuerwerte (nicht hintergrundbeleuchtet). Pfeil nach unten Zum Öffnen der Anzeigefenster und verändern der Steuerwerte (nicht hintergrundbeleuchtet).
- Taste enter: Zum Bestätigen von Eingaben. Diese Taste leuchtet bei anliegender Spannung gelb.




Fig. 10

3.3 Fonctions et caractéristiques du terminal avec afficheur graphique

Les types de caractères sont configurables par l'utilisateur, tant par le style que par les dimensions. La représentation de tous les alphabets est donc possible. De plus, il est possible d'afficher en grand format toutes les grandeurs mesurées, visibles également à distance. En outre, on peut visualiser:

- les objets graphiques statiques (créés par le programmeur).
- les objets graphiques en mouvement (créés par le programmeur).
- les graphiques des variables acquises.

Dans le cas où l'on voudrait mémoriser le développement graphique des variables acquises, il est nécessaire d'installer dans le terminal la carte horloge/adressage du réseau local pLAN dans la version munie d'EPROM à 32 kbytes (cod. PCOCLKMEM0). Cette carte doit être insérée dans le connecteur à peigne repéré par la mention "CLOCK/MEM": effectuer les montages/démontages lorsque la machine est éteinte.

Les composants du terminal avec afficheur graphique: Carte de base

La carte comprend le microprocesseur, les mémoires et l'EPROM qui contient le programme d'application de gestion de l'afficheur et du clavier. Elle inclut également le connecteur pour la carte sérielle optionnelle gérant l'imprimante (cod. PCOSERPRN0) et celui pour la carte contenant l'horloge et les 32 kBytes d'EPROM.

3.3 Funktionen und Eigenschaften des Bedienteils mit Grafikdiplav

Schriftart. Stil und Größe können vom Benutzer eingestellt werden. Folglich sind alle Alphabete dargestellbar. Zusätzlich können gemessenen Werte in einem großen Format dargestellt werden, so daß sie auch auf Entfernung sichtbar sind.

Anzeigbar sind auch:

- vom Programmierer graphisch statische erstellte Gegenstände
- vom Programmierer graphisch bewegete erstellte Gegenstände
- Graphiken der gemessenen Werte

Falls Sie den graphischen Verlauf der gemessenen Werte speichern möchten, so ist es notwendig, daß Sie die Uhren- und Adressierungskarte des pLAN-Netzwerkes mit 32 kbyte EPROM (Code PCOCLKMEMO) im Bedienteil installieren. Diese Karte wird in den Pinstecker mit der Kennzeichnung "CLOCK/MEM" gesteckt; vor der Montage / Demontage immer das Gerät ausschalten.

Die Komponenten des Bedienteils mit Grafikdiplay: Basisplatine

Die Platine beinhaltet einen Mikroprozessor, Speicher und EPROM, welches das Anwenderprogramm für das Diplay und die Tastatur enthält. Die Steckplätze für die Zusatzkarten des Druckers (Code PCOSERPRNO) und der Uhrenkarte mit 32 kByte EEPROM sind mit innenbegriffen.




Fig. 11

- 1. Connecteur à la carte de l'inverseur et de gestion des signaux pour l'afficheur.
- 2. Connecteur pour la carte optionnelle de l'imprimante.
- 3. Connecteur téléphonique pour la connexion du terminal à la carte de base pCO (PCOB*21) ou au dérivateur TCONN6J000.
- 4. Buzzer pour la signalisation acoustique des alarmes.
- Trous de fixation métallisés.
- Connecteur pour la connexion à la carte clavier additionnelle.
- EPROM (avec indication pour le sens de montage).
- 8. Connecteur pour la carte horloge à temps réel/32kB EPROM.
- 9. Connecteur pour l'alimentation (à utiliser dans tous les cas avec PCOI00PGL0 et pour les distances supérieures à 50 mètres pour le PCOT00PGH0) (de. 0,5 mm≈ min à. 2,5 mm≈ max).
- 10. Ecran de protection

Carte pour l'alimentation de la lampe à néon de l'afficheur et connexion à la carte de base

Cette carte permet d'alimenter la lampe qui illumine l'afficheur et permet à la carte de base de piloter correctement l'afficheur utilisé. La lampe à néon est présente seulement dans le modèle PCOI00PGLO 240x128 pixel.

- 1. Connexion à la carte de base pour le modèle PCOI00PGL0.
- Connexion à l'afficheur.
- Connexion à la lampe.
- 4. Trous de fixation.


- 1. Steckplatz für die Umwandlerkarte und Signalverarbeitung für das
- Steckplatz für die optionale Druckerkarte
- Telefonanschluß für die Bedienteilverbindung an die Basisplatine pCO (PCOB*21) oder Verbindung TCONN6J000.
- Summer für die akustische Alarmmeldung
- 5. Metallbefestigungslöcher
- 6. Steckplatz für eine zusätzliche Tastaturkarte
- 7. EPROM Programm und Montagerichtung
- 8. Steckplatz für die Uhrenkarte (Echtzeit) /32kB EEPROM.
- Stromspannungsanschluß (muß immer mit PCOI00PGL0 und bei Entfernungen von über 50m mit PCOT00PGH0 benutzt werden) (von min. 0,5 mm≈ bis max. 2,5 mm≈).
- 10. Schutzblende

Stromspannungsumwandler der Displayneonlampe und des Basisplatinenanschlusses

Diese Platine versorgt die Neonlampe der Displayhintergrundbeleuchtung mit Strom und ermöglicht der Basisplatine eine korrekte Displaysteuerung. Die Neonlampe befindet sich nur im Modell

PCOI00PGLO 240x128 pixel.

1. Basisplatinenanschluß für das Modell



- PCOI00PGL0. 2. Displayanschluß
- Lampenanschluß 3.
- Befestigungslöcher 4.


L'aire hachurée sur la figure indique une zone à haute tension (environ 300 Vac); éviter à tout prix de toucher cette zone avec le doigt ou autres objets conducteurs.

Die schraffierte Fläche auf der Figur stellt eine Zone mit hoher Stromspannung dar (ca. 300 Vac); vermeiden Sie jegliche Berührung mit den Fingern oder anderen stromleitenden Gegenständen.

Carte pour imprimante (option)

Pour tous les modèles du terminal graphique pCO il est possible d'insérer une carte optionnelle pour la gestion d'une imprimante série, dans le connecteur à peigne repéré 2 sur la figure 5. Pour cela, il faut d'abord retirer la carte de protection située dans la zone réservée à la carte imprimante optionnelle. Sa fonction est d'augmenter l'immunité contre les parasites du terminal.; sa fixation s'effectue avec trois vis dans les trois trous repérés par le numéro 1 sur la figure suivante.

- 1. Trous de fixation.
- 2. Encoche de référence du pin 1 de l'EPROM.



Zusatzkarte (optionelle für Drucker)

Für alle graphischen pCO-Bedienteilen gibt es die Möglichkeit eine Zusatzkarte für den seriellen Drucker, diese wird in den Steckplatz Nr.2 von Figur 1 gesteckt. Um die Karte einzustecken müssen Sie zuerst die Schutzblende entfernen, welche sich auf der reservierten Fläche für Druckerzusatzkarte befindet. Die Schutzblende schützt das Bedienteil vor Störungen, sie wird durch drei Schrauben befestigt, die in die 3 Löcher Nr. 1 siehe Figur 13 gesteckte werden.

- 1. Befestigungslöcher Bezugsslot für Pin 1 des
- 2. EPROMs und relative Markierung auf der Platine.

4. Installation

4.1 Montage de la carte de base pCO

Le PCOB* doit être installé sur un panneau métallique d'épaisseur 0,5÷2 mm à l'aide d'entretoises appropriées. La carte doit être montée normalement sur armoire, mais ses dimensions mécaniques particulières lui permettent aussi d'être appliquée sur rail DIN, en utilisant les modules adéquates sur le marché. Les détériorations électriques des composants électroniques sont souvent dues aux décharges électrostatiques reçues par l'opérateur. Il est donc nécessaire de prendre les précautions adéquates pour cette catégorie de composants, et en particulier:

- avant de manier tout composant électronique ou carte, toucher une mise à terre, le seul fait d'éviter de toucher n'est pas suffisant, car une décharge de 10.000 V, tension très facile à atteindre avec l'électricité statique, produit un arc d'environ 1 cm);
- le matériel doit rester le plus possible dans son emballage d'origine.
 S'il devient nécessaire de retirer la carte de base de son emballage, placer le produit dans un emballage antistatique sans toucher l'arrière avec les mains;
- éviter à tout prix d'utiliser des sacs en plastique, du polystyrène ou éponges antistatiques.

4. Installierung

4.1 Montage der pCO-Basisplatine

Der PCOB* wird auf eine Metalltafel mit einer Stärke von 0,5÷2 mm mittels Distanzscheiben montiert. Die Platine wird normalerweise auf Schalttafeln montiert, aber ihre speziellen Abmessungen lassen auch eine Din-Schienen-montage zu, mittels der sich im Handel befindenden Module. Die elektrostatischen Schäden der Komponenten werden fast immer durch den Bediener verursacht. Deshalb müssen einige Vorsichtsmaßnahmen vor dem Umgang mit diesen Teilen getroffen werden:

- Vor dem Berühren der Bauteile oder Platine müssen Sie sich erden (es reicht nicht aus die Berührung der Bauteile zu meiden, da elektrostatische Entladungen mit 10.000 V eine Luftstrecke von 1 cm durchschlagen können):
- Bauteile solange wie möglich in der Orginalverpackung belassen.
 Falls Sie die Basisplatine aus der Verpackung nehmen, transportieren Sie das Produkt in einer antistatischen Verpackung ohne die Rückseite mit den Fingern zu berühren;
- Niemals Plastiktüten, Polystyrol oder nicht antistatische Schwämme verwenden.


4.2 Raccordement des entrées

Digitales

de ID1 à ID12 à 24 Vac 50/60 Hz

4.2 Verdrahtung der Eingänge Digitaleingänge

von ID1 bis ID12, 24 Vac 50/60 Hz




Bemerkung: Falls Sie die Optoisolierung der digitalen Eingänge beibehalten möchten, müssen Sie eine separate Stromspannungszufuhr für die digitalen Eingänge benutzen.

Remarque: Dans le cas où on voudrait maintenir l'optoisolement des entrées digitales, il est nécessaire d'utiliser une alimentation séparée pour celles-ci.

• de ID1 à ID12 à 24 Vdc

• von ID1 bis ID12, 24 Vdc



• ID11 et ID12 à 230 Vac 50/60 Hz

Remarque: ne pas connecter d'autres dispositifs aux entrées IDN (par exemple bobines de relais de renvoi du signal aux autres instruments). Dans le cas spécifique des entrées à 230 Vac, il est préférable de poser en parallèle à la bobine le filtre RC (les caractéristiques sont 100 W, 0,5 µF, 630 V).

• ID11 und ID12, 230 Vac 50/60 Hz




Fig. 16

Bemerkung: Verdrahten Sie keine anderen Geräte mit den IDN-Eingängen (Relaisspule zur Signalübertragung für andere Geräte). Im speziellen Fall der Eingänge mit 230 Vac ist es zu empfehlen einen RC-Filter parallel zur Spule zu schalten (die typischen Daten sind 100 W, 0,5 μF, 630 V).

Analogiques

- de B1 à B4 pour les sondes NTC CAREL
- B5 et B6 pour les sondes actives en tension (0÷1 Vdc) ou en courant (4÷20 mA) sélectionnables par jumper
- B7 et B8 pour les sondes actives en tension (0÷1 Vdc) ou en courant (4÷20 mA) sélectionnables par jumper - uniquement sur les cartes à 8 entrées analogiques (PCOB000*21).

Configuration des entrées analogiques B5, B6, B7 e B8

Se référer à la figure suivante pour obtenir la configuration correcte:

- J14 correspond à l'entrée B5
- J15 correspond à l'entrée B6
- J28 correspond à l'entrée B7
- J29 correspond à l'entrée B8

Position 1-2

Entrée analogique disposée en 4/20 mA **Position 2-3**

Entrée analogique disposée en 0/1 V

Remarque: La configuration d'usine est 1-2




Fig. 17

Analogeingänge

- von B1 bis B4 für CAREL NTC-Fühler
- B5 und B6 für aktive Spannungs- (0÷1 Vdc) oder Stromfühler (4÷20 mA) auswählbar über Jumper
- B7 und B8 für aktive Spannungs- (0÷1 Vdc) oder Stromfühler (4÷20 mA) auswählbar über Jumper – nur auf den Platinen mit 8 analogen Eingängen (PCOB000*21).

Konfiguration der Analogeingänge B5, B6, B7 und B8

Vergleichen Sie die Figur 17 für eine korrekte Einstellung:

- J14 bezieht sich auf den Analogeingang B5
- J15 bezieht sich auf den Analogeingang B6
- J28 bezieht sich auf den Analogeingang B7
- J29 bezieht sich auf den Analogeingang B8

Position 1-2

Analogeingang für 4/20 mA

Position 2-3

Analogeingang für 0/1 V


Bemerkung: Die Werkseinstellung ist 1-2

Typologie des sondes pouvant être raccordées aux entrées analogiques

• Sondes de température et d'humidité (Code AS*******)

An den Analogeingängen anschließbare Fühlertypen


• Temperatur- und Feuchtefühler (Code AS*******)



La malla ha de conectarse con AVSS A malha deve ser ligada a AVSS

Fig. 18

• Sondes de température NTC universelles (2 fils)



• NTC universal Temperaturfühler (2 adrig)

pCO

Bn= 1, , 4 AVSS	saída NTC do sensor				
A=cap. plástico B=cap. metálico Longitud A=env. plástico B=env. metálico Comprimento					
NTC008HP0 NTC015HP0 NTC030HP0 NTC060HP0	0	NTC008WP00 NTC015WP00 NTC030WP00 NTC060WP00	0.8m 1.5m 3.0m 6.0m		


Sonda / Sensor

Fig. 19

Les deux câbles des sondes NTC n'ont aucune polarité. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de respecter un ordre particulier lors du raccordement au bornier.

Die beiden Kabel der NTC-Fühler sind gleichwertig, sie haben keine Polarität. Deswegen brauchen Sie keine Reihenfolge beim Anschluß an die Klemmenleiste beachten.

· Sondes de pression (2 fils)



Druckfühler (2-adrig)

+24 Vdc	Hilo marrón = alimentación Fio marrom= alimentação				
A=con. macho B=con. hembra Rango A=con. macho B=con. fêmea Faixa					
SPK1000000 SPK2500000		SPK4000001 SPK5000001	-0,5÷7 bar 0÷25 bar		


pCO Sonda / Fühler

Bn= 5, ..., 8 Hilo blanco = salida activa de presión
Fio branco= saída ativa de pressão

Fig. 20

4.3 Raccordement des sorties


- n.11 sorties digitales à relais dont 8 avec contacts normalement ouverts (NO1÷NO8) et 3 avec contacts inverseurs (NO9÷NO11);
- n.2 sorties analogiques optoisolées 0÷10 Vdc (Y0, Y1), ou bien digitales à relais en alternatif (NO12, NO13).



Sorties analogiques/ Sorties digitales

4.3 Ausgangsverdrahtung

- 11 Digitalrelaisausgänge, davon 8 mit normal geöffneten Kontakten (NO1÷NO8) und 3 mit Wechselkontakten (NO9÷NO11):
- 2 optoisolierte Analogausgänge 0÷10 Vdc (Y0, Y1), oder alternative Digitalrelaisausgänge (NO12, NO13).




analoge Ausgänge/digitale Ausgänge

Fig. 21

4.4 Alimentation

Le pCO peut être alimenté en:

- 24 Vdc +10% -15%, 10W;
- 24 Vac +10% -15%, 50/60 Hz, 15 VA.



4.4 Spannungsversorgung

- 24 Vdc +10% -15%, 10W;
- 24 Vac +10% -15% , 50/60 Hz, 15 VA.

Important: Pour l'installation, vous devez utiliser un transformateur d'au moins 50 VA. Si le secondaire du transformateur est raccordé à la masse, le conducteur de masse doit être relié à la borne G0. Eviter d'utiliser un seul transformateur pour alimenter le pCO et les autres utilisateurs de l'armoire électrique; Ex: contacteurs, électrovannes, etc.

Wichtig: Bei der Installation müssen Sie einen Trafo mit mindestens 50 VA verwenden. Wenn der zweite Trafo geerdet ist, muß daß Erdkabel an die Klemme G0 angeschlossen werden. Vermeiden Sie die Verwendung von nur einem Trafo für die Spannungsversorgung des pCO und der anderen Elektrogeräte; z.B. Kontaktgeber, Elektroventile usw.

4.5 Installation des EPROM pour la carte de base

Avant d'insérer/retirer l'EPROM couper l'alimentation de la carte pCO. Pour un fonctionnement correct du système, l'EPROM doit être insérée dans le socle approprié sur la carte de base en veillant à ce que "l'encoche" de l'EPROM soit dans la direction de "l'encoche" indiquée sur la carte. Le programme peut être mémorisé sur deux types d'EPROM différents en fonction de l'occupation mémoire. En effet, les EPROM sont de capacité et de dimensions différentes; la plus utilisée dans le cas du pCO est la suivante:

Type d'EPROM	Capacité	Dimensions
27C1001	128 kBytes	32 pieds

Insérer l'EPROM sur le socle prévu à cet effet sur la carte de base, en vérifiant que tous les pieds ont été correctement insérés dans leurs emplacements. Tous les espaces non utilisés sur le socle pour l'insertion des pieds de l'EPROM doivent se trouver du côté de "l'encoche" de l'EPROM. Lorsque vous retirez l'EPROM, faîtes attention à ne pas toucher les composants SMD montés sur la carte dans l'espace interne au socle.

4.5 Installation EPROM der Basisplatine

Vor dem Einstecken / Herausziehen des EPROMs Stromspannung der pCO-Platine abschalten. Für einen korrekten Betrieb des EPROMs muß die Einkerbung oder Markierung auf dem EPROM mit der auf dem Sockel der pCO-Basisplatine übereinstimmen. Das Programm kann auf zwei verschiedenen EPROM-Typen gespeichert werden. abhängig von der Speicherplatznotwendigkeit. Die EPROMs haben unterschiedlichen Speicher und Dimensionen. Für die pCO-Basisplatine wird im allgemeinen folgender Speicher verwandt:

Typ EPROM	Speicher	Dimension	
27C1001	128 kByte	32 pins	

Stecken Sie das EPROM in den entsprechenden Sockel auf der Basisplatine ein und kontrollieren Sie, daß sich alle Pins korrekt in ihren Löchern befinden. Die freien Pins im Sockel beim Einsatz des EPROMs liegen auf der Seite von der Markierung oder Einkerbung des EPROMs. Beachten Sie beim Herausziehen des EPROMs. daß Sie nicht die SMD-Teile auf der Platine innerhalb des Sockels berühren.




Fig. 22

4.6 Installation du terminal utilisateur

La connexion entre le terminal et la carte de base est effectuée à l'aide d'un câble téléphonique à 6 voies fourni par CAREL.

4.6 Installation Bedienteil

Die Basisplatine und das Bedienteil werden mit einem von CAREL mitgelieferten 6-adrigen Telefonkabel verbunden.




Fig. 24

Pour effectuer la connexion, il suffit d'insérer le connecteur téléphonique dans la borne J19 de la carte de base et dans la borne B du terminal. Insérer à fond le connecteur dans la borne jusqu'au déclic de serrage Pour extraire le connecteur, il suffit d'appuyer légèrement le plastique d'arrêt et d'ôter le câble.

La carte de base peut aussi fonctionner sans terminal; ne pas déconnecter puis reconnecter le terminal à la carte de base sans avoir attendu environ 5 secondes (si l'opération est effectuée lorsque la machine est allumée).

Installation des terminaux murale/sur panneau (cod. PCOT00****)

Ce type de terminal a été conçu pour un montage sur panneau ou mural. Le gabarit de perçage, dans le cas du montage sur panneau, doit avoir les dimensions 167x108 mm. En ce qui concerne l'installation, faire attention aux instructions suivantes:

- dévisser les deux vis placées sur le couvercle arrière du terminal et ôter le couvercle;
- poser le frontal sur la partie avant du panneau;
- insérer le couvercle de la partie arrière en faisant coïncider les deux trous avec les deux insères situés sur le couvercle frontal;
- · resserrer les vis.

L'épaisseur maximum du panneau est de 6 mm. Effectuer alors les raccordements électriques prévus. Le montage mural prévoit l'utilisation d'un support de fixation adéquat et d'une boîte murale standard à 3 modules pour les interrupteurs permettant le passage des câbles. Fixer le support sur le mur en utilisant la vis; effectuer enfin les raccordements électriques prévus et encastrer la partie arrière de l'instrument sur le support.

Raccordements électriques

Connecter le câble téléphonique (cod. S90CONN00*) issu de la carte de puissance (cod. PCOB*) dans la prise appropriée. Le modèle avec afficheur graphique (cod. PCOT00OGH0) est pourvu d'un bornier supplémentaire à vis.

Zum Anschluß wird das Telefonkabel nur in die Klemme J19 auf der Basisplatine und in die Klemme B des Bedienteils gesteckt. Stecken Sie den Stecker in die Buchse bis er einrastet.

Um den Stecker herauszuziehen drücken Sie nur den Plastikstopper herunter und ziehen Sie das Kabel heraus.

Die Basisplatine funktioniert auch ohne Bedienteil, niemals bei eingeschaltetem Gerät den Stecker herausziehen und wieder hereinstecken ohne 5 Sekunden gewartet zu haben.

Installation der Bedienteile für Wand- und Schaltschrankmontage (Code PCOT00****)

Dieser Bedienteiltyp wurde für Wand- und Schaltschrankmontage konstruiert. Für die Schaltschrankmontage brauchen Sie eine Bohrschablone mit den Abmessungen 167x108 mm.

Beachten Sie bitte folgende Anweisungen bei der Montage:

- Lösen Sie die zwei Schrauben am Bedienteilhinterdeckel und ziehen Sie den Deckel ab:
- Setzen Sie das Frontteil auf der Vorderseite der Schaltschrank ein:
- Fügen Sie den Deckel wieder von hinten ein und lassen Sie die beiden Löcher mit den Schraubenstutzen des Frontdeckels übereinstimmen;
- Ziehen Sie jetzt die Schrauben wieder an.

Maximale Schaltschrankstärke ist 6 mm. Nehmen Sie nun die vorgesehenen Elektroverdrahtung vor. Für die Wandmontage benötigen Sie einen speziellen Halter und eine Standard-3-Modulschalterbox für den Kabelverlauf. Verschrauben Sie den Halter an der Wand, nehmen Sie die Verdrahtungen vor und setzen Sie das Gerät in das Haltergestell ein.

Elektroverdrahtung

Verbinden Sie das aus der Stromplatine (Code PCOB*) kommende Telefonkabel (Code S90CONN00*) mit dem vorgesehenen Sockel. Das Grafikdiplaymodell (Code PCOT00OGH0) ist mit einer Extraschraubklemme ausgerüstet.

Installation du terminal sur panneau (cod. PCOI00****)

Ces terminaux ont été étudiés pour le montage sur panneau; le gabarit de perçage doit avoir les dimensions 173x154 mm. Pour l'installation suivre les instructions suivantes:

- ôter le cadre esthétique à pression;
- insérer la partie plastique contenant l'afficheur et les cartes électroniques sur la paroi préalablement percée du panneau, en faisant attention à ce que le joint sur le pan inférieur du frontal soit bien en appui sur le panneau;
- percer sur le panneau 4 trous de diamètre 2,5 mm en exacte correspondance avec les trous présents sur l'instrument;
- insérer les vis de fixation présents dans l'équipement, en choisissant les vis auto-taraudantes selon le type de matériau du panneau (plastique ou métallique)

Effectuer les raccordements électriques prévus.

Raccordements électriques

Connecter le câble téléphonique (cod. S90CONN00*) issu de la carte de puissance (cod. PCOB*) dans la prise appropriée. Connecter l'alimentation à 24 Vac (30 VA) sur le bornier à vis seulement pour le modèle PCOI00PGL0. Si le transformateur utilisé est celui de la carte de base, il est indispensable que G et G0 soient les mêmes entre la carte de base et le terminal.

4.7 Installation de l'EPROM de programme du terminal avec afficheur graphique

Toutes les informations relatives à la gestion de l'afficheur graphique (polices de caractères, graphiques et symbologies variées à visualiser) sont réalisées par un programme d'application contenu dans une EPROM. Pour installer l'EPROM retirer la carte écran (voir page précédente) ou la carte imprimante optionnelle série (si présente) en dévissant les vis correspondantes; monter par conséquent l'EPROM en faisant attention que l'encoche de référence soit positionnée dans la même direction que celle indiquée par le marquage sur la carte sous l'EPROM.

Prêter une extrême attention au maniement de ce composant, en tenant compte de ce qui suit:

- ne pas plier les pieds, les insérer avec soin dans le socle approprié présent sur la carte de base, en tenant le composant par les extrémités dépourvues de pieds;
- avant de toucher l'EPROM, toucher une mise à terre pour décharger une éventuelle accumulation d'énergie électrostatique (assurez vous de n'avoir pas toucher les autres appareils sous tension);
- pour retirer le composant du socle, se servir d'un petit tournevis en ayant soin de ne pas abîmer les pistes du circuit imprimé ou quel que autre composant limitrophe;
- une fois l'EPROM insérée, remonter la carte qui joue le rôle d'écran ou l'éventuelle carte optionnelle imprimante avant de fermer le couvercle et de remettre le terminal en fonction.

Remarque: Les opérations d'insertion et de désinsertion de l'EPROM sur le socle doivent être toujours effectuées lorsque le terminal n'est pas alimenté.

Installation der Bedienteile für Schaltschrankmontage (Code PCOI00****)

Diese Bedienteile wurden für die Schaltschrankmontage konstruiert, Sie brauchen eine Bohrschablone mit den Abmessungen 173x154 mm. Beachten Sie bitte folgende Anweisungen bei der Montage:

- Ziehen Sie den Zierrahmen ab;
- Setzen Sie das Platikteil mit dem Display und der Elektroplatine auf die vorgebohrte Vorderwand des Schalt-schrankes und achten Sie darauf, daß die Dichtung der Unterseite des Fronteils gut auf der Vorderseite des Schaltschrankes aufliegt;
- Bohren Sie 4 Löcher mit einem Durchmesser von 2,5 mm in den Schaltschrank in Übereinstimmung mit dem Gerät;
- Fügen Sie die mitgelieferten Schrauben ein; je nach Schaltschrankmaterial (Kunststoff oder Metall) können Sie zwischen selbstschneidenden oder sich selbstversenkenden Schrauben auswählen.

Nehmen Sie nun die vorgesehenen Elektroverdrahtung vor.

Elektroverdrahtung

Verbinden Sie das aus der Stromplatine (Code PCOB*) kommende Telefonkabel (Code S90CONN00*) mit dem vorgesehenen Sockel. Schließen Sie nur für das Modell PCOl00PGL0 an die Schraubklemmenleiste mit 24 Vac (30 VA) Netzspannung an. Falls derselbe Trafo für die Basisplatine verwendet wird, ist es notwendig, daß G und G0 zwischen Basisplatine und Bedienteil gleich sind.

4.7 Installation EPROM-Programm des Bedienteils mit Graphikdiplay

Alle Graphikdisplaysteuerungsinformationen (Schriftart, Graphiken und die verschieden anzuzeigende Symbole) werden von einem Anwenderprogramm aus dem EPROM-Speicher heraus erstellt. Um das EPROM zu installieren, muß die Schutzblende (siehe vorhergehende Seite) oder die die optionale serielle Druckerkarte (falls vorhanden) entfernt werden, indem die Schrauben gelöst werden. Stecken Sie dann das EPROM in den Sockel und achten Sie darauf, daß die Bezugsmarkierungen vom EPROM und Platinensockel übereinstimmen. Beim Umgang mit diesen Bauteilen geben Sie bitte auf folgende Hinweise acht:

- Die Pins dürfen nicht verbogen werden; fügen Sie sie mit Sorgfalt in den Platinensockel ein und fassen Sie das EPROM-Speicherbauteil am Ende ohne Pins an:
- Bevor Sie das EPROM berühren, sollten Sie sich erden, um sich eventuell angesammelte elektrostatische Aufladungen abzuleiten (vergewissern Sie sich, daß Sie keine unter stromstehende Geräte anfassen);
- Benutzen Sie einen Schraubenzieher, um das Bauteil aus dem Sockel zu ziehen und achten Sie darauf, daß Sie keine Leitungsbahnen oder andere Bauteile beschädigen;
- Nachdem Sie das EPROM hereingesteckt haben, bauen Sie wieder die Schutzblende oder eventuelle Druckerkarte ein, bevor Sie den Deckel schließen und das Bedienteil einschalten.

Bemerkung: Die Montage und Demontage des EPROMs in den Sockel wird immer bei ausgeschaltetem Bedienteil ausgeführt.

5. Conseils pour l'installation

Eviter le montage des cartes dans les milieux ambiants qui présentent les caractéristiques suivantes:

- Humidité relative supérieure à 90%.
- · Fortes vibrations ou chocs.
- · Exposition à des jets d'eau directs.
- Exposition aux atmosphères agressives et polluantes (ex. : gaz sul furique et ammoniacal, vapeurs salines, fumées) afin d'éviter la corrosion et/ou l'oxydation.
- Interférences magnétiques élevées et/ou radiofréquences (éviter donc l'installation des machines prés d'antennes de transmission).
- Exposition directe du pCO aux rayons solaires et aux agents atmosphériques en général.
- · Grandes et rapides fluctuations de la température ambiante.
- Milieu ambiant avec présence d'explosifs ou mélanges de gaz inflammables
- Exposition à la poussière (formation de patine corrosive avec possibilité d'oxydation et de réduction de l'isolation).

Pour la connexion des cartes pCO il est indispensable de respecter les PRECAUTIONS suivantes:

- Une tension d'alimentation différente de celle qui est prévue, peut endommager sérieusement le système.
- Utiliser des cosses adéquates pour les bornes utilisées. Dévisser chaque vis, introduire les cosses et revisser. Enfin, tirer légèrement les câbles pour vérifier le bon serrage.
- 3. Eloigner le plus possible les câbles des signaux des sondes et des entrées numériques des câbles de charges inductibles et de puissance pour éviter d'éventuels dérangements électromagnétiques. Ne jamais introduire dans les mêmes canaux (ceux des armoires électriques compris) des câbles de puissance et des câbles de sondes. Eviter que les câbles des sondes soient installés trop près des dispositifs de puissance (contacteurs, magnétothermiques ou autres).
- 4. Réduire le plus possible le parcours des câbles des capteurs et éviter qu'ils effectuent un parcours en spirale ce qui emprisonnerait les dispositifs de puissance. La connexion des sondes doit être réalisée avec des câbles blindés (section minimum pour chaque conducteur: 0,5 mm²).
- Eviter de toucher les composants électroniques montés sur les cartes afin d'éviter les décharges électrostatiques (extrêmement nuisibles) de l'opérateur vers les composants eux-mêmes.
- 6. Si le secondaire du transformateur d'alimentation est mis à la terre, vérifier que le même conducteur de masse corresponde au conducteur qui arrive au contrôleur et qui entre dans la borne G0.
- 7. Utiliser, pour la fixation sur armoire, les entretoises métalliques fournies avec l'appareil, en les connectant à la terre de l'armoire électrique; elles doivent être fixées en face des 6 trous métallisés présents sur la carte.
- Séparer l'alimentation des entrées numériques de l'alimentation de la carte pCO.

Ne pas fixer les câbles aux bornes des cartes PCOB***B** en appuyant trop fort avec le tournevis sur la borne afin d'éviter de fléchir la carte pCO.

5. Installationshinweise

Montieren Sie keine Platinen in Umgebungen mit folgenden schädlichen Bedingungen:

- Relative Luftfeuchtigkeit über 90%
- · Mechanische Schwingungen und Stöße
- · Direkter Wasserstrahl
- Agressive Gase oder Substanzen, die bei Oxidation entstehen (z.B.: Schwefel- und ammoniakhaltige Gase, Salznebel und Rauch)
- Hohe elektromagnetische und elektrostatische Felder (vermeiden Sie die Gerätemontage neben Sendeantennen)
- Direkte Sonneneinstrahlung auf den pCO
- Große Umgebungstemperaturschwankungen
- Explosive oder entzündliche Gase
- Agressiver Staub (erzeugt Korrosion, Oxidation und reduziert die Isolierung).

Bei der Verdrahtung der pCO-Platinen müssen folgende Anweisungen beachtet werden:

- 1. Falsche Versorgungsspannung zerstört das System.
- 2. Benutzen Sie Kabelschuhe. Ziehen Sie jede Schraube fest an. Überprüfen Sie mit leichtem Ziehen am Draht, ob jeder Kabelschuh fest eingeklemmt ist.
- 3. Verlegen Sie die Fühlerleitungen getrennt von Versorgungsleitungen und entfernt von elektromagnetischen Feldern. Auf keinen Fall Kraftkabel und Fühlerkabel in die gleichen Kabelkanälen (auch nicht in den Schaltschränken) verlegen. Es ist ebenfalls zu verhindern, daß Fühlerkabel in unmittelbarer Nähe von Lastschaltern (Kontaktgeber oder thermomagnetischer Schutz usw.) installiert werden.
- 4. Verlegen Sie Fühlerleitungen auf möglichst kleine Entfernungen und vermeiden Sie eine Spiralisierung der Kabel um Stromgeräte. Das Fühlerkabel muß ein abgeschirmtes Kabel mit einem Mindestauerschnitt von 0.5 mm² sein.
- Berühren Sie nicht die Elektrokomponenten auf der Platine, um elektrostatische Entladungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Kabel an der Klemme G0, wenn der Trafo sekundär geerdet ist.
- 7. Montieren Sie die Basisplatine mit den metallischen Abstandshaltern am geerdeten Schaltschrank, sie muß mit Hilfe der 6 Metalllöcher auf der Platine befestigt werden.
- Benutzen Sie separate Spannungversorgung für die digitalen Eingänge und pCO-Platinenstromversorgung.

Beschädigen Sie nicht die pCO-Basisplatinen PCOB***B** beim Festschrauben der Kabel, durch z.B Durchbiegen der Platine.


6. Réseau pLAN

Comme il a été déjà souligné, les contrôleurs pCO peuvent être connectés au réseau local pLAN (pCO Local Area Network), permettant ainsi la communication des données et informations d'un point (noeud) à un autre. De plus, chaque pCO peut être connecté au réseau de supervision CAREL, par l'intermédiaire des cartes optionnelles PCOSER*. Les terminaux pCO peuvent contrôler les variables de contrôle (température, humidité, pression, I/O, alarmes) provenant d'une ou plusieurs cartes. Au cas où un ou plusieurs terminaux seraient déconnectés ou fonctionneraient mal, le programme de contrôle continuerait à fonctionner correctement sur chaque carte de base pCO. En général, le programme d'application est en mesure de contrôler l'état du réseau et d'intervenir en conséquence pour assurer la continuité de la régulation. Le schéma de la connexion en réseau est indiqué sur la figure ci-dessous: au maximum 16 unités peuvent être reliées (entre les cartes interface I/O et les cartes interface de l'utilisateur).

6. pLAN-Netzwerk

Wie bereit erwähnt, können die pCO-Regler im lokalen Netzwerk pLAN (pCO Local Area Network) verbunden werden und somit kann ein Informationsaustausch von einem Standort (Knotenpunkt) zum Anderen erfolgen. Jeder pCO kann mit dem Überwachungsnetzwerk von CAREL, mittels Zusatzkarte PCOSER*, vernetzt werden. Die pCO-Bedienteile können folgende Größen (Temperatur, Luftfeuchte, Druck, I/Om, Alarme), die von einem oder mehreren Platinen kommen, steuern. Wenn ein oder mehrere Bedienteile unterbrochen sind oder nicht funktionieren, läuft das Bedienungsprogramm trotzdem korrekt auf jeder pCO-Basisplatine weiter. Allgemein kann das Anwenderprogramm den Netzwerkstatus überwachen und greift zur Steuerkontinuität ein. In dem folgenden Bild ist ein Netzwerkanschluß aufgezeigt: Es können maximal 16 Einheiten vernetzt werden (Bedienteil I/O und Basisplatine).

Dirección pLAN / pLAN addresse: n <=16



Seules les cartes à 8 entrées analogiques (PCOB000*21) peuvent être connectées en réseau local pLAN

Les programmes d'application qui utilisent les fonctions du réseau local doivent être pourvus d' EPROM avec des logiciels adaptés. Les programmes écrits pour différentes applications (ex: chiller standard, climatiseurs standard, centrale frigorifique,...) ne peuvent être intégrés automatiquement dans un réseau local: ils doivent être modifiés en considérant la stratégie du réseau, l'architecture et donc être recompilés avec le système EasyTools. Tous les dispositifs connectés au réseau pLAN sont identifiés grâce à leur propre adresse. Si la même adresse est attribuée à plusieurs unités, le réseau ne peut pas fonctionner. Puisque les terminaux et les cartes pCO I/O utilisent le même type d'adressage, il ne peut pas exister de terminaux et de cartes pCO avec le même identificateur. Les valeurs sélectionnables pour l'adresse sont de 1 à 16 que ce soit pour les terminaux ou pour les cartes I/O. Les adresses sont établies pour les terminaux par l'intermédiaire des dipswitch placés derrière, tandis que dans les cartes de base, la carte option réseau est nécessaire.

Nur die Platinen mit 8 analogen Eingängen (PCOB000*21) können im lokalen Netzwerk pLAN angeschloßen werden

Die Anwenderprogramme mit Netzwerkfunktion müssen mit EPROM-Speicher und entsprechender Software ausgestattet sein. Programme, die für andere Anwendungen (z.B.: Standard Chiller, Standard Klimaanlage, Verbundanlagen) geschrieben sind, können nicht automatisch im lokalen Netzwerk integriert werden: Diese Programme müssen auf die Netzwerklogik mit Hilfe der Software EasyTools konfiguriert und konstruiert werden. Alle im pLAN-Netzwerk angeschlossenen Geräte identifizieren sich mit einer eigenen Adresse. Falls die gleiche Adresse mehrmals vergeben werden sollte, funktioniert das Netzwerk nicht. Da die Bedienteile und pCO I/O Platinen die gleiche Adresse besitzen, darf ihnen nicht derselbe Identifizierer zugewiesen werden. Die einstellbaren Adressierungswerte laufen von 1 bis 16 für die Bedienteile und für die I/O-Platinen. Die Adressen werden mit Dipschaltern auf der Bedienteilrückseite eingestellt; während auf der Basisplatine eine Zusatzkarte notwendig ist.

6.1 Adressage carte de base

Carte option réseau PCOADR0000 / PCOCLKMEM0)

La carte option réseau est disponible en deux versions:

- seulement dipswitch et LED cod.:PCOADR0000
- seulement dipswitch et LED cou..PCOADR0000
- dipswitch, LED et horloge calendrier et EEPROM (mémoire permanente) - cod.: PCOCLKMEM0

La carte d'adressage est indispensable pour le fonctionnement en réseau des cartes pCO .


6.1 Adressierung der Basisplatinen


Netzwerkkarten (PCOADR0000 / PCOCLKMEM0)

Die Netzwerkkarten gibt es in zwei Versionen:

- Dipschalter und LED Code: PCOADR0000
- Dipschalter, LED e Kalenderuhr und EEPROM (Dauerspeicher) - Code: PCOCLKMEM0

Eine Adressierungskarte ist unerläßlich für den Netzwerkbetrieb der pCO-Basisplatinen.





L'adressage est établi dans l'intervalle 1-16 en utilisant les dipswitch 1-4. La valeur de l'adresse s'obtient à l'aide des tableaux suivants :

Adr	Sw1	Sw2	Sw3	Sw4	
0	pas disp	onible			
1	on	off	off	off	
2	off	on	off	off	
3	on	on	off	off	
4	off	off	on	off	
		••••			
15	off	on	on	on	
16	on	on	on	on	

	Sw1	Sw2	Sw3	Sw4		
Etat	off on	off on	off on	off on		
Р	0 1	0 2	0 4	0 8		
Addr-P(S	Addr-P(Sw1)+P(Sw2)+P(Sw3)+P(Sw4)					

Die Adressierung ist im Bereich von 1-16 mit den Dipschaltern 1-4 einstellbar. Durch folgende Tabellen erhalten Sie den Adresswert:

Adr	Sw1	Sw2	Sw3	Sw4	
0	Nicht zu	gelassen			
1	on	off	off	off	
2	off	on	off	off	
3	on	on	off	off	
4	off	off	on	off	
15	off	on	on	on	
16	on	on	on	on	


	Sw	1	Sw	2	Sw	3	Sw	4	
Status	off	on	off	on	off	on	off	on	
Р	0	1	0	2	0	4	0	8	
Addr=P(S	Sw1)+F	(Sw.	2)+P(Sи	/3)+P	(Sw4)				

6.2 Adressage terminaux

Carte terminal vue postérieure

6.2 Adressierung des Bedienteils

Rückseite der Bedienteilplatine.



L'adresse des terminaux s'établit à l'aide du pupitre des dipswitch placés à l'arrière. L'adressage est établi dans l'intervalle 1-16 en utilisant les dipswitch 1-4. La valeur de l'adressage s'obtient à l'aide des tableaux du paragraphe précédent.

Le terminal graphique ne nécessite pas d'adressage car l'adresse est établie par l'EPROM de programme.

Die Bedienteiladressierung wird mittels der Dipschalter auf der Rückseite eingestellt.

Die Adressierung ist im Bereich von 1-16 mit den Dipschaltern 1-4 einstellbar. Den Adresswert erhalten Sie durch die vorherige Tabelle.


Das Graphikbedienteil braucht keine Adressierung, da die Adresse vom EPROM-Programm aus geht .

6.3 Terminaux privés / partagés

- Chaque carte pCO, connectée au réseau, peut gérer plusieurs terminaux (3 max). L'affichage des valeurs sur ces derniers se produit en mode simultané et non indépendant; comme si le clavier et l'afficheur étaient en parallèle.
- Chaque terminal associé à une carte déterminée, peut être privé ou partagé.
- Un terminal se dit de type privé s'il est utilisé avec une unique carte I/O.
- Un terminal se dit de type partagé si, en mode automatique ou par l'intermédiaire du clavier, il peut être commuté entre plusieurs cartes de contrôle.
- Chaque pCO tient constamment à jour l'afficheur des terminaux privés, si, au contraire, il s'agit d'un terminal partagé, ce dernier sera mis à jour seulement si le pCO en question en possède actuellement le contrôle. Du point de vue logique, le diagramme suivant est valable:

6.3 Private / geteilte Bedienteile

- Jede pCO-Platine kann im Netzwerk bis zu 3 Bedienteile steuern.
 Die Anzeige der Werte erfolgt simultan und nicht unabhängig voneinander; so als ob Tastaturen und Displays parallel verbunden wären
- Jedes einer Platine unterstehende Bedienteil kann geteilt oder privat benutzt werden.
- Ein privates Bedienteil ist ein Bedienteil, welches exklusiv den Ausgang einer I/O-Platine anzeigt.
- Ein geteiltes Bedienteil ist ein Bedienteil, welches automatisch oder mittels Tastatur auf mehrere Steuerplatinen umgeschaltet werden kann.
- Jeder pCO aktualisiert kontinuierlich die privaten Bedienteildisplays; geteilte Bedienteildisplays werden jedoch nur aktualisiert, wenn der in Frage kommende pCO gerade ansteuert. Das folgende Diagramm zeigt die Betriebslogik:



- Dans cet exemple, le terminal partagé est associé à 4 cartes I/O mais, dans ce cas, seule la carte n°2 peut afficher les données et recevoir les commandes du clavier. La commutation entre les cartes se produit en séquence cyclique (1Æ2Æ3Æ4Æ1....), en pressant une touche prévue par le programme d'application.
- La commutation peut également se produire automatiquement sur demande directe du programme. Par exemple, une carte I/O peut exiger le contrôle du terminal partagé pour afficher les alarmes ou, au contraire, en céder la propriété à la suivante en un intervalle de temps établi (rotation cyclique).

Le nombre et le type de terminaux sont établis en phase de configuration initiale du réseau. Les données relatives sont mémorisées dans la mémoire EPROM de chaque carte I/O.

- In diesem Beispiel wird das geteilte Bedienteil gerade mit 4 I/O-Platinen geteilt, aber in diesem Moment zeigt nur das zweite Bedienteil Daten an und erhält Tastaturbefefehle. Die Platinenumschaltung erfolgt in Kreisfolge (1Æ2Æ3Æ4Æ1....), durch das Drücken einer vom Anwenderprogramm ausgewählten Taste.
- Die Umschaltung kann automatisch vom Programm erfolgen.
 Zum Beispiel kann eine I/O-Platine die geteilte Steuerung für eine Alarmanzeige anfragen oder vor dem Zeitablauf an eine Andere abgeben (zyklische Rotation).

Die Bedienteilanzahl oder der Typ werden von der Anfangsnetzwerkkonfiguration bestimmt. Die relativen Daten werden von dem EEPROM-Speicher einer jeden I/O-Platine gespeichert.

6.4 Connexions électriques pLAN

La connexion entre les cartes en pLAN s'effectue en utilisant un câble blindé AWG20/22 constitué d'un couple de fils torsadés et de l'écran. Les cartes sont connectées en parallèle en faisant référence à la borne J11. Attantion respecter les polarités du réseau: l'RX/TX+ d'une carte doit être relié au RX/TX+ des autres cartes ; la même chose pour RX/TX-. Ci-dessous on a représenté le schéma de plusieurs cartes connectées en réseau pLAN alimentées par le même transformateur : (application typique de plusieurs cartes reliées à l'intérieur d'une même armoire électrique).

6.4 pLAN-Elektroanschlüsse

Die Verdrahtung zwischen den pLAN-Platinen wird durch ein 2-adrig abgeschirmtes und verdrilltes Kabel AWG20/22 hergestellt. Die Platinen werden parallel angeschlossen und haben Klemme J11 als

Achtung: Beachten Sie die Netzwerkpolarität. RX/TX+ der einen Platine muß mit RX/TX+ der anderen Platine verbunden werden, dasselbe gilt für RX/TX-. Es folgt eine ehrfachplatinenschaltdarstellung im pLAN-Netzwerk mit dem gleichen Trafo: (typische Anwendung mehrerer Platinen, die in einem Schaltkreis verdrahtet sind)




Fig. 26

Ensuite on a représenté le schéma de plusieurs cartes reliées en réseau pLAN alimentées par des transformateurs différents (avec le G0 non connecté à la masse): (application typique de plusieurs cartes qui font partie d'armoires électriques différentes).

Attention: Avec cette configuration il est nécessaire d'installer des transformateurs de sécurité (double isolement)

Es folgt eine Mehrfachplatinenschaltdarstellung im pLAN-Netzwerk mit unterschiedlichen Trafos (G0 ist nicht geerdet): (typische Anwendung mehrerer Platinen, die zu unterschiedlichen Schalttafeln gehören).

Achtung: Bei dieser Konfiguration müssen Sie Sicherheitstrafos einbauen (doppelte Isolierung).




Fig. 27

Ensuite on a représenté le schéma de plusieurs cartes reliées en réseau pLAN alimentées par des transformateurs différents avec une référence unique à la masse (application typique de plusieurs cartes qui font partie d'armoires électriques différentes).

Attention: la connexion à la masse doit être effectuée sur la même ligne de masse (même support de masse pour toutes les cartes pCO).

Es folgt eine Mehrfachplatinenschaltdarstellung im pLAN-Netzwerk mit unterschiedlichen Trafos mit derselben Masseerdung: (typische Anwendung mehrerer Platinen, die zu unterschiedlichen Schalttafeln gehören)

Achtung: Die Erdung muß auf derselben Erdungsleitung erfolgen (gleiche Klemmen für alle pCO-Platinen).




Fig. 28

6.5 Accès au terminal à distance avec réseau pLAN

Lorsque les cartes pCO sont connectées en réseau pLAN, le terminal peut être éloigné jusqu'à 50 mètres si on utilise un câble de type téléphonique, tandis que si on utilise un câble blindé, il peut être éloigné jusqu'à 200 mètres. Ensuite, on a représenté les schémas de connexion des configurations variées:

6.5 Bedienteilfernwartung mit pLAN-Netzwerk

Das Bedienteil kann bis zu 50 m mit einem Telefonkabel ferngesteuert werden und mit einem abgeschirmten Kabel bis zu 200 m, wenn die pCO-Platinen im pLAN-Netzwerk angeschlossen sind. Es folgen Verdrahtungs-beispiele der verschiedenen Konfigurationen:




Fig. 29

Accès au terminal à distance avec le réseau pLAN avec un câble téléphonique.

Ferngesteuertes Bedienteil mit pLAN-Netzwerk und Telefonkabel.




Fig. 30

Accès au terminal à distance avec le réseau pLAN ayant un câble blindé Awq24 avec 2 couples de fils torsadés + un écran.

Bedienteil mit pLAN-Netzwerk und 2-adrig verdrilltem abgeschirmten Kabel Awg24.

6.6 Caractéristiques techniques du réseau pLAN

Communication standard :RS485.

Baud-rate: 65,2 Kbit/sec.

Protocole: Multimaster (le protocole de "propriété" Carel).

Longueur maximale du réseau: 500 mètres.

6.7 Composants du réseau pLAN

Cartes de base 8 entrées analogiques PCOB000*21
Terminaux pCO standard LCD 4x20, 6 LED, 3 LED ou graphiques
Cartes adressage PCOADR0000, PCOCLKMEM0
Carte de dérivation TCON6J0000 pour l'éloignement des terminaux à une distance supérieure à 50 mètres.

6.6 Technische Daten über das pLAN-Netzwerk

Standardübertragung:RS485.

Baudrate: 65,2 Kbit/sec.

Protokoll: Multimaster (das Protokoll ist Eigentum von Carel)

Max. Netzwerklänge: 500 m

6.7 pLAN-Netzwerkkomponenten

Basisplatine mit 8 analogen Eingängen PCOB000*21 pCO-Standardbedienteile LCD 4x20, 6 LED, 3 LED oder graphisch Adressierungsplatinen PCOADR0000, PCOCLKMEM0 Nebenanschlußplatine TCON6J0000 für ferngesteuerte Bedienteile, die über 50 m entfernt liegen.

7. Cartes optionnelles

7.1 Cartes pour l'imprimante série pour le terminal graphique PCOSERPRN0

7. Erweiterungskarten

7.1 Serielle Druckerkarten für ein grafisches Bedienteil PCOSERPRN0




Fig. 31


La carte imprimante (cod. **PCOSERPRN0**) est une carte optionnelle pour tous les modèles du terminal pCO Graphique (cod. **PCOI00PGL0** et **PCOT00PGH0**). Elle permet de se connecter à une imprimante externe : le choix des données à imprimer et toutes les propriétés de l'imprimante dépendent du programme particulier d'application présent dans l'EPROM du pCO.

Il est possible d'utiliser cette carte uniquement sur les terminaux graphiques:

- PCOT00PGH0 (128x64 pixel):
- PCOI00PGL0 (240x128 pixel);

Typologie du câble série pour imprimante

Connecteur 9 pôles female, côté pCO *9-Pin Buchse pCO seite* Connecteur 25 pôles mâle, côté imprimante 25-Pin Steker Druckerseite



Caractéristiques de l'imprimante série pour la carte sur afficheur graphique

Imprimante graphique matricielle, epson compatible, avec interface série RS232.

Paramètres porte série:

baud-rate: 19200 parité: aucune bit de stop:1 ou 2 bit données : 8

protocole: handshake hardware


Die Druckerkarte (Code **PCOSERPRN0**) ist eine Erweiterungs-karte für alle pCO-Graphikbedienteilmodelle (Code **PCOI00PGL0** und **PCOT00PGH0**). Sie ermöglicht den Anschluß an einen externen Drucker: Die Datendruckauswahl und alle Druckoptionen hängen von dem Anwenderprogramm im EPROM des pCOs ab.

Diese Karte kann nur mit Graphikbedienteilen benutzt werden:

- PCOT00PGH0 (128x64 pixel);
- PCOI00PGL0 (240x128 pixel):

Serielles Druckerkabel

Connecteur 9 pôles female, côté imprimante 9-Pin Buchse Druckerseite Connecteur 9 pôles mâle, côté imprimante 9-Pin Stecker Druckerseite



Notwendige Druckereigenschaften für die Karte im Graphikdiplay

Matrixgraphiknadeldrucker, Epson kompatibel mit serieller Schnittstelle RS232.

Serielle Porteinstellung:

Baud-Rate: 19200 Parität: keine Stoppbits: 1oder 2 Datenbits: 8

Protokoll: Handshake Hardware

7.2 Imprimante série pour l'afficheur standard LED 4x20 ou

7.2 Serieller Drucker für Standarddiplay LCD 4x20 oder 6

LED

Vous ne pouvez utiliser l'imprimante série que si vous disposez des terminaux pCO ayant les codes suivants:

- PCOT00SCB0 terminal LCD 4x20
- PCOT00SL60 terminal LED 6 chiffres

Ces terminaux sont déjà équipés d'un connecteur à 9 pôles mâles (connecteur A, fig. 32) pour connecter l'imprimante au moyen du câble série pour imprimante 9 pôles (côté pCO) - 25 pôles (côté imprimante).




Fig. 32: Vue postérieure du terminal pCO Fig. 32: Rückseite des pCO Bedienteils

Sie können den seriellen Drucker nur mit folgenden pCO-Bedienteilen verwenden:

- PCOT00SCB0 Bedienteil LCD 4x20
- PCOTOOSI 60 Bedienteil LED 6 Ziffern

Diese Bedienteile sind schon mit einem 9-Pin Männchenstecker (Buchse A, Figur 32) für einen Druckeranschluß mit seriellem Druckerkabel, 9-Pin (pCO-Ende) -25 Pin (Druckerende) ausgestattet.

Caractéristiques de l'imprimante série

Imprimante avec interface série RS232

Paramètres porte série:

- baud-rate: 1200
- bit données: 8
- parité: aucune
- protocole: handshake hardware
- bit de stop:1 ou 2

Pour les câbles, se reporter aux schémas de l'option précédente

Serielle Druckereigenschaften:

Drucker mit serieller Schnittstelle RS232.

Serielle Porteinstellung:

- Baud-Rate: 1200
- Datenbits: 8
- Parität: keine

RS422

- Protokoll: Handshake Hardware
- Stoppbits: 1oder 2

Das Kabelschema entnehmen Sie aus dem vorhergehenden Bild.

7.3 Carte série pour Supervision et Service de Maintenance à distance RS422

Ci-contre, sur la fig. 33 est indiquée la petite carte série cod. PCOSER0000 qui permet l'interface optoisolée à un réseau RS422 pour la transmission des données.La petite carte est munie d'un connecteur à 9 pôles mâles. La liaison aux cartes s'obtient en positionnant la carte optionnelle dans le connecteur correspondant (voir la figure 33)





Fig. 33: Carte série RS422 Fig. 33: Serielle Karte RS422

7.3 Serielle Platine für die Überwachung und Fernwartung

Figur 33 zeigt eine serielle Karte mit dem Code PCOSER0000, welche den Daten-transfer mit einem Netzwerk RS422 ermöglicht. Die Karte besteht aus einem 9-Pin Männchenstecker. Sie erhalten die Verbindung zur Platine, indem die optionelle Karte in den zugehörigen Slot gesteckt wird (siehe rechte Figur).

Significations des pins du connecteur du RS422:


pin 1	GND
pin 2	TX+
pin 3	TX-
pin 4	RX+
pin 5	RX-
pin 6	MASSE



Pin-Bedeutung RS422-Anschluß:

GND Pin 1 Pin 2 TX+ Pin 3 TX-Pin 4 RX+ Pin 5 RX-Pin 6 Litze

Exemple de connexion pour le réseau série RS422




Serielles Netzwerkbeispiel RS422


7.4 Carte série pour la Supervision et Service de Maintenance à distance RS485

Ci-contre, est indiquée la petite carte série PCOSER4850 qui permet l'interface optoisolée à un réseau RS485 pour la transmission des données. La liaison aux cartes s'obtient en positionnant la carte optionnelle dans le connecteur correspondant.

7.4 Serielle Karte für die Überwachung und Fernwartung RS485




Figur 34 zeigt eine serielle Karte mit dem Code PCOSER4850, welche den Datentransfer mit einem Netzwerk RS485 ermöglicht. Sie erhalten die Verbindung zur Platine, indem die optionelle Karte in den zugehörigen Slot gesteckt wird (siehe rechte Figur).



7.5 Carte pour la gestion du Modem pour la liaison RS232

7.5 Modemsteuerkarte für die Verbindung RS232

La carte pour la gestion du modem (cod. **PCO-SERMDM0**) est une option qui permet l'interface du pCO avec un modem aux normes HAYES. L'unique signal hardware exploitable est le "request to send" (RTS) en parallèle au "data terminal ready" (DTR). La liaison aux cartes de base s'obtient en positionnant la carte optionnelle dans le connecteur correspondant.



Die Modemsteuerkarte Code **PCOSERMDMO** ermöglicht einen Anschluß zwischen pCO und Standardmodem HAYES. Das einzige zu steuernde Hardwaresignal ist das "request to send" (RTS) parallel zum "data terminal ready" (DTR). Sie erhalten die Verbindung zur Platine, indem die optionelle Karte in den zugehörigen Slot gesteckt wird.

Les significations des pin sur le connecteur sont les suivantes:

pin 1 = nc

pin 2 = RX

pin 3 = TX

pin 4 = DTR


pin 5 = GND (Frame)

pin 6 = nc

pin 7 = RTS

pin 8 = nc

pin 9 = nc



Pin-Bedeutung des Anschlußes:

pin 1 = nc

pin 2 = RX

pin 3 = TX

pin 4 = DTR

pin 5 = GND (Rahmen)

pin 6 = nc

pin 7 = RTS

pin 8 = nc

pin 9 = nc

La connexion au modem s'obtient par l'intermédiaire du connecteur mâle à 9 pôles présent sur la petite carte.

Die Verbindung zum Modem wird mit einem 9-Pin Männchenstecker der Karte hergestellt.

7.6 Carte horloge

Sur la figure 36 est indiquée la carte horloge en temps réel (cod. **CLK0000000**) qui permet de visualiser la date et l'heure actuelles. La carte est indispensable si vous voulez utiliser les plages horaires (dans les programmes qui les gèrent). La liaison aux cartes s'obtient en positionnant la carte optionnelle dans le connecteur correspondant. Lorsque le pCO n'est plus alimenté, la batterie au lithium laisse la carte horloge encore active pendant plus d'un mois.

7.6 Uhrenkarte





Figure 36: Carte horloge Figur 36: Uhrenkarte

Figur 36 zeigt die Echtzeit Uhrenkarte Code CLK0000000, sie dient zur Datums- und Zeitanzeige. Für einen Zeitzonenbetrieb ist diese Karte unerläßlich. Sie erhalten die Verbindung zur Platine, indem die optionelle Karte in den zugehörigen Slot gesteckt wird. Bei Spannungsausfall wird die Uhrzeitkarte durch eine Lithiumbatterie über einen Monat lang gepuffert.



7.7 Carte adressage pour le réseau pLAN

Sur la figure 37, est indiquée la carte adressage (cod.**PCOADR0000**) qui permet aux cartes de base pCO 8 entrées d'être connectées au réseau local pLAN (dans les programmes qui le gèrent). La liaison aux cartes s'obtient en positionnant la carte optionnelle dans le connecteur correspondant. Pour effectuer l'adressage correct, se référer au chapitre concernant le réseau pLAN.

7.7 Adressierungskarte für pLAN-Netzwerk





Figure 37: Carte adressage Figur 37: Adressierungskarte

In Figur 37 sehen Sie eine
Adressierungskarte Code PCOADR0000,
welche der pCO-Basisplatine mit 8
Eingängen eine pLAN-Netzwerkverbindung
ermöglicht (wie von den Programmen
gesteuert). Sie erhalten die Verbindung zur
Platine, indem die optionelle Karte in den
zugehörigen Slot gesteckt wird. Für eine korrekte Adressierungsanweisungen schlagen
Sie im Kapitel pLAN nach.



7.8 Carte adressage, horloge, EEPROM 32Kbytes

7.8 Adressierung- und Uhrenkarte, 32Kbyte EEPROM

Sur la figure 38, est indiquée la carte adressage (cod.**PCOCLKMEM0**) qui permet aux cartes de base pCO 8 entrées d'être connectées au réseau local pLAN (dans les programmes qui le gèrent). La liaison aux cartes s'obtient en positionnant la carte optionnelle dans le connecteur correspondant. Sont également présents une horloge à temps réel et une EEPROM de 32 Kbytes (mémoire permanente). Pour effectuer l'adressage correct, se référer au chapitre concernant le réseau pLAN.





Figure 38: Carte adressage/horologe Figur 38: Adressierungs-/Uhrenkarte

In Figur 38 sehen Sie eine Adressierungskarte Code PCOCLKMEMO, welche der pCO-Basisplatine mit 8 Eingängen eine pLAN-Netzwerkverbindung ermöglicht (wie von den Programmen gesteuert). Sie erhalten die Verbindung zur Platine, indem die optionelle Karte in den zugehörigen Slot gesteckt wird. Diese Karte verfügt über eine Echtzeituhr und über 32 Kbyte EEPROM (Dauerspeicher). Für eine korrekte Adressierungsanweisungen schlagen Sie im Kapitel pLAN nach.



7.9 Carte pour la gestion d'humidificateur OEM

Cette interface (cod.**PCOUMID000**) permet de contrôler les paramètres fondamentaux des humidificateurs OEM produits par CAREL (niveau et conductibilité de l'eau dans le cylindre, capteur TAM d'absorption de courant) directement par le régulateur électronique à microprocesseur pCO. Les valeurs relevées par les capteurs sont converties en signaux explicites par les entrées présentes dans la carte électronique pCO (pour de plus amples informations, se référer au

manuel d'utilisation du programme

d'application).

7.9 Befeuchtersteuerungskarte OEM

Durch diese Schnittstelle Code **PCOUMID000** wird eine direkte mikroprozessorgesteuerte Hauptparametersteuerung (Niveau und Wasserdurchfluß im Zylinder, TAM-Fühler für die Stromaufnahme) der Carel Befeuchter OEM ermöglicht. Die gemessenen Fühlerwerte werden für die pCO-Platineneingänge in verständliche Signale umgewandelt (weitere Informationen erhalten Sie im Anwenderprogrammhandbuch).


7.10 Installation des cartes optionnelles

Pour un montage correct des cartes optionnelles, il est nécessaire de suivre chacune des phases essentielles :

- Chercher la position exacte dans laquelle doit être insérée la carte optionnelle.
- Le connecteur localisé, la carte doit être enfilée dans les guides appropriés (les deux trous) qui se trouvent sur les côtés des contacts.
- Durant le montage, s'assurer que la carte optionnelle est parfaitement verticale par rapport au pCO afin d'éviter d'endommager les contacts.
- Le connecteur à peigne doit être parfaitement inséré dans le connecteur présent sur la carte optionnelle.

Oter l'alimentation de la carte pCO avant d'insérer/retirer les cartes optionnelles. Pour davantage de détails, se reporter à la notice d'instruction fournie avec la carte.

7.10 Montage der Erweiterungskarten



Befolgen Sie bitte folgende Punkte für eine korrekte Erweiterungskartenmontage:

- Suchen Sie den genauen Platz, in den die Erweiterungskarte hineingesteckt werden soll.
- Haben Sie den Slot ausfindig gemacht, so stecken Sie die Karte mit den beiden äußeren Führungen in die Löcher.
- Stecken Sie die Karte senkrecht ein, um nicht die Pins zu beschädigen.
- Der Pin-Stecker muß fest in der Erweiterungskarte sitzen.

Achtung: Schalten Sie immer den Strom vor jeder Montage/Demontage der Erweiterungskarten aus. Weitere Informationen liegen in den Beipackzetteln der Erweiterungskarten vor.

8. Recherche et élimination des pannes

L'unité ne démarre pas (LED de présence du réseau sur la carte de base éteinte, LCD éteint, les autres LED éteintes)

- 1. la présence d'une tension de réseau ;
- qu'en aval du transformateur la tension d'alimentation est de 24 Vac/Vdc :
- que le connecteur d'alimentation de 24 Vac/Vdc est correctement introduit dans le support adéquat;
- 4. que le fusible de protection est intact ;
- que le câble téléphonique de connexion entre le terminal (s'il est présent) et la carte de base est correctement connecté.

Si à l'allumage, il se présente une situation de ce type:

- LED d'alarme allumée;
- LCD sans aucune inscription ou avec des inscriptions accidentelles ;
- · buzzer activé.

Vérifier

- 1. que l'EPROM est correctement insérée ;
- 2. que les pieds de l'EPROM n'ont pas été pliés ;
- que la plaquette de silicium du microprocesseur n'a pas été endommagée : dans ce cas appeler le service après-vente

Lectures erronées des signaux d'entrée

Vérifier

- 1. l'éventuel calibrage des entrées (par le programme)
- 2. que la carte de base et les sondes sont correctement alimentées ;
- que l'alimentation des entrées numériques est séparée de l'alimentation du pCO. Un transformateur 24 Vac/24 Vac de 12 VA peut être utilisé :
- que la connexion des fils des sondes est effectuée selon les instructions;
- 5. que les câbles des sondes sont situés à une distance suffisante d'éventuelles sources de perturbation électromagnétique (câbles de puissance, contacteurs, câbles à haute tension et reliés à des appareils à forte consommation au démarrage);
- 6. qu'entre le capteur et un éventuel support de sonde, il n'y a pas une haute résistance thermique. Eventuellement, insérer dans les supports de la pâte et de l'huile conductible pour assurer une bonne transmission de la température;
- s'il y a une erreur de sonde ou bien s'il s'agit d'une erreur de conversion du pCO, les vérifications varient selon le type de sonde:

Sondes actives de température/humidité avec un signal -0,5 V÷1 V: au moyen d'un voltmètre, mesurer le signal de la sonde entre les bornes Bn et AVSS. La correspondance entre tension et grandeur est de 10 mVdc pour 0,1°C.

Exemple: en lisant 200 mVdc (0.2 Vdc), la sonde envoie un signal qui correspond à 20°C/20%U.R.; en appliquant la même logique, 0 mVdc correspond à 0°C/0%U.R.;

<u>Sondes de pression:</u> au cas où es erreurs apparaîtraient dans la lecture de ces sondes, vérifier que:

- les entrées analogiques de ces sondes sont disposées à accepter les signaux 4÷20 mA;
- que les limites basses sélectionnées par le logiciel correspondent aux sondes utilisées :

En mesurant avec un voltmètre la tension présente aux bornes Bn et AVSS, on obtient indirectement le courant du signal de sonde, sachant que l'entrée a une impédance de 50 W, en appliquant la formule I=V/R

La valeur de pression Ps" que la sonde envoie est ainsi déterminée (FS=limite basse):

Ps = (Vmis/50 - 0,004) x (FSmax - FSmin) / 0,016 + Fsmin

Exemple: la sonde utilisée a FSmin=-0,5 bars, FSmax=7 bars; la tension lue est égale à Vmis= 0,5 Vdc. La pression Ps mesurée par la sonde est:

 $Ps = (0.5/50 - 0.004) \times [7 - (-0.5)] / 0.016 + (-0.5) = 2.3 \text{ bars}$

8. Fehlersuche und Fehlerbehebung

Das Gerät startet nicht (LED auf der Basisplatine ist ausgeschaltet, LCD-Anzeige ist ausgeschaltet, die anderen LEDs sind auch aus). Überprüfen Sie:

- 1. Netzspannung;
- 2. Ob vor dem Trafo 24 Vac/Vdc Stromspannung anliegt;
- 3. Den richtigen Anschluß der 24 Vac/Vdc-Klemme an der Platine;
- 4. Ob die Schutzsicherung der Platine nicht durchgebrannt ist;
- Ob das Telefonkabel zwischen Bedienteil (falls vorhanden) und Basisplatine richtig angeschlossen ist.

Beim Start ereignet sich folgende Situation

- · Alarm-LED leuchten auf;
- · LCD-Anzeige ohne Schrift oder mit Zufallsschrift;
- · Summer ertönt.

Überprüfen Sie:

- 1. Den korrekten Sitz des EPROMs;
- 2. Ob die Pins beim Einstecken des EPROMs verbogen wurden;
- 3. Ob der Mikroprocessor nicht manipuliert wurde: In diesem Fall rufen Sie den Werkstattdienst an.

Lesen falscher Eingangsfühlerwerte

Überprüfen Sie:

- 1. Eventuelle Eingangangseichung (vom Programm aus);
- 2. Die Spannungsversorgung von Basisplatine und Fühlern;
- Die Versorgungspannungstrennung zwischen pCO-Basisplatine und der digitalen Eingänge. Es kann eine Trafo mit 24 Vac/24 Vac, 12 VA verwandt werden.
- Ob die Verdrahtung der Fühlerkabel nach den Anweisungen erfolgte;
- Ob die Fühlerkabel ausreichend entfernt von elektromagnetischen Störquellen (Kraftkabel, Kontaktgebern oder Geräten mit hohem Anlaufstrom) liegen;
- 6. Ob zwischen Fühler und Fühlerhülse keine hoher Hitzewiderstand besteht. Fügen Sie eventuell in die Hülsen Leitungscreme oder Öl ein, um eine gute thermische Überleitung zu schaffen;
- Falls ein Fühlerfehler oder ein Umwandlungsfehler des pCO auftritt, richten sich die Überprüfungen nach dem Fühlertyp:

Aktive Temperatur/Feuchtigkeitsfühler mit Signal -0,5 V÷1 V: Wenn Sie zwischen Masse AVSS und digitalem Eingang Bn messen, können Sie die entsprechende Spannung und Größe überprüfen: 1 mVdc entspricht 0,1°C

Beispiel: Sie lesen 200 mVdc (0,2 Vdc), dies enspricht einem Fühlersignal von 20°C/20%U.R.; bei gleicher Logik erhalten Sie bei 0 mVdc entsprechend 0°C/0%U.R.;

<u>Druckfühler:</u> Falls Lesefehler in den Fühlern auftreten, überprüfen Sie:

- Die analogen Eingänge der Fühler, ob sie Signale mit 4÷20 mA akzeptieren;
- Der über Software eingestellte Meßwertbereich entspricht den Fülern

Wenn Sie mit einem Voltmeter die Spannung zwischen den beiden Klemmenenden Bn und AVSS messen, erhalten Sie indirekt das Fühlerstromsignal durch das Ohmsche Gesetz I=V/R. Der Eingangswiderstand beträgt 50 W.

Der vom Fühler ausgesandte Druckwert "Ps" kann folgendermaßen bestimmt werden (FS=Druckgrenzwertbereich):

Ps = (Vmis/50 - 0,004) x (FSmax - FSmin) / 0,016 + Fsmin

Beispiel: Der eingesetzte Fühler hat FSmin=-0,5 bar, FSmax=7 bar; die abgelesene Spannung ist gleich Vmis= 0,5 Vdc. Der gemessene Druckwert Ps ist gleich:

 $Ps = (0.5/50 - 0.004) \times [7 - (-0.5)] / 0.016 + (-0.5) = 2.3 \text{ bar}$

• Vérifier que la sonde capillaire n'est pas obstruée.

Sondes NTC: le signal sonde est une valeur en ohms qui dépend de la température. Quelques valeurs de résistance à différentes températures ont été indiquées ci-dessous. En séparant la sonde de l'entrée de l'interface et en mesurant avec un multimètre sa résistance, après avoir consulté le tableau, il est possible d'obtenir la valeur de la température correspondante.

°C	$\mathbf{k}\Omega$	°C	$\mathbf{k}\Omega$	°C	$\mathbf{k}\Omega$	
-20	67,71	0	27,28	20	12,09	
-15	53,39	5	22,05	25	10,00	
-10	42,25	17	17,96	30	8,31	
-5	33,89	15	14,68	35	6,94	

Alarme EEPROM endommagée

1. Contacter le service après-vente

Signalisation douteuse de l'entrée numérique

Vérifie

- la présence du signal d'alarme à l'entrée, en mesurant la tension entre la borne commune "C" et la borne de l'entrée numérique indiquant l'alarme "Cn":
 - S'il y a une tension (24 Vac ou Vdc selon l'alimentation utilisée pour les entrées numériques), le contact du dispositif d'alarme relié est fermé;
 - Si la tension est 0 Vac ou 0 Vdc (voir ci-dessus), le contact est ouvert. Si ce n'est pas indiqué autrement, le contrôleur donne l'alarme lorsque les contacts sont ouverts.

Le pCO va continuellement en Watch-dog, c'est-à- dire qu'il s'éteint et se rallume comme si, pendant quelques secondes, il n'y avait plus d'alimentation ou active de façon erronée certaines sorties (numériques et/ou analogiques);

Vérifier :

- que les câbles de puissance ne passent pas près des microprocesseurs de la carte de base;
- 2. que le dimensionnement du transformateur d'alimentation (non fourni par Carel) est correct (voir paragraphe Alimentation)
- que les tourelles métalliques fournies pour la fixation de la carte de base sur l'armoire ont été utilisées.

La connexion série avec superviseur local ne fonctionne pas;

Vérifier:

- la présence et la correcte connexion de la carte série code PCOSER0000:
- que le numéro d'identification de l'unité pCO a été correctement sélectionné (voir les manuels des programmes d'application);
- 3. les codes des câbles série utilisés ;
- que les câbles série sont connectés correctement selon le schéma CAREL de la documentation relative au réseau de supervision;
- 5. que les câbles série ne sont pas déconnectés.

La connexion avec superviseur à distance ne fonctionne pas;

Vérifier:

- 1. que l'alimentation du Gateway (si elle est présente) et des modem est présente ;
- 2. que la programmation du Gateway (si elle est présente) est correcte:
- 3. que le modem utilisé est conforme à celui qui est utilisé par CAREL.

Le terminal utilisateur est bloqué (ne répond pas à la pression des touches);

Vérifier:

- que le terminal n'a pas été déconnecté puis reconnecté à la carte de base sans avoir attendu 2÷3 secondes (voir pag. 16). Si c'est
- le cas, éteindre et rallumer le pCO avec le terminal connecté;
- 2. que l'EPROM a été installée correctement.

Überprüfen Sie, ob der Fühler verstopft oder verschmutzt ist.

NTC-Fühler: Das Fühlersignal verändert seinen Wert in Abhägigkeit zur Temperatur (ohmscher Wert). Es folgt eine Tabelle zum Vergleichen der Widerstandswerte. Klemmen Sie den Fühler vom Eingang ab und messen Sie mit einem Meßgerät seinen Widerstand. Vergleichen Sie nun die Tabelle und Sie erhalten den entsprechenden Temperaturwert.

°C	$k\Omega$	°C	$k\Omega$	°C	$k\Omega$	
-20	67,71	0	27,28	20	12,09	
-15	53,39	5	22,05	25	10,00	
-10	42,25	17	17,96	30	8,31	
-5	33,89	15	14,68	35	6,94	

EEPROM-Defektalarm

1. Benachrichtigen Sie den Werkstattdienst.

<u>Ungewöhnliches Alarmsignal vom Digitaleingang</u> Überprüfen Sie:

- Wenn sich das Alarmsignal am Eingang befindet, messen Sie die Spannung zwischen allgemeiner Klemme "C" und der Digitaleingangsklemme, die den Alarm "Cn" anzeigt:
 - Wenn Sie eine Spannung messen (24 Vac oder Vdc, je nach eingestellter Spannung an den Digitaleingängen), ist der Alarmgerätekontakt geschlossen.
 - Wenn die Spannung 0 Vac oder 0 Vdc ist (siehe oben), so ist der Kontakt geöffnet. Normalerweise gibt die Steuerung Alarme aus, wenn sie offene Kontakte vorfindet..

Der pCO läuft wiederholt im Watch-dog-Modus, d.h. er schaltet sich ein und aus, als ob für einige Sekunden Strom fehlen würde oder aktiviert einige Ausgänge (digitale und/oder analoge);

- Ob keine Spannungsversorgungskabel in der Nähe der Basisplatine und dem Mikroprozessor liegen;
- 2. Ob die Trafospannungsdimensionierung (nicht von Carel geliefert) richtig ist (siehe Spannungsversorgung);
- 3. Ob die mitgelieferten Metallabstandhalter für die Basisplatinenbefestigung benutzt werden, sie dienen gleichzeitig zur Erdung.

Die serielle Verbindung zum lokalen Überwachungscomputer funktioniert nicht:

Überprüfen Sie:

- Das Vorhandensein und den korrekten Anschluß der seriellen Karte Code PCOSER0000:
- Ob die Adressierung der pCO-Einheit richtig eingestellt ist (siehe Anwenderprogrammhandbuch);
- 3. Die benutzten Kabelbestellnummern;
- Ob die seriellen Kabel richtig nach dem aufgeführten Carel Schema, wie in der Überwachungsnetzwerk-dokumentation dargestellt, angeschlossen sind;
- 5. Ob die seriellen Kabel nicht getrennt sind.

Die Verbindung zum ferngesteuerten Überwachungscomputer funktioniert nicht;

Überprüfen Sie:

- Ob die Netzspannung am Gateway (falls vorhanden) und an den Modems anliegt;
- 2. Die auf richtige Programmierung der Gateway (falls vorhanden);
- 3. Ob das verwandte Modem mit dem von Carel verwandten kompatibel ist.

Das Bedienteil ist blockiert (es reagiert nicht mehr auf den Tastendruck);

Überprüfen Sie:

- Ob das Bedienteil nicht getrennt wurde und dann wieder mit der Basisplatine angeschlossen wurde, ohne ob 2÷3 Sekunden abgewartet wurden (siehe Seite 16). In diesem Fall schalten Sie den pCO mit dem angeschlossenen Bedienteil einmal aus und dann wieder ein;
- 2. Ob das EPROM richtig installiert wurde.

9. Caractéristiques techniques

9. Technische Daten

9.1 Caractéristiques techniques de la carte de base PCOB*

9.1 Technische Daten der Basisplatine PCOB*

Caractéristiques mécaniques / Mechanische Daten			
Dimensions / Abmessung	Carte enfichable sur 17 modules DIN; 107x297,5 mm / Die Platine ist in 17 DIN-Modulen einbaubar; 107x 297,5 mm		
Fissaggio / Befestigung	4 fasteners 4 mm et 6 tourelles métalliques inclus dans l'emballage 4 Befestiger 4 mm und 6 Metallabstandhalter sind mitgeliefert		
Protection et fixage optionnelles	Fixage sur rail DIN au moyen d'un adaptateur métallique approprié.		
	Protection mécanique et blindage anti-parasites au moyen d'une boîte métallique (adaptateur sur rail DIN plus couvercle supérieur)		
Schutz und Zusatzbefestigung	Befestigung auf DIN-Schiene mittels Metalladapter.		
	Mechanischer Schutz und Antistörungsabschirmung durch Metallbox (DIN-Schienenadapter und Oberdeckel)		
Connexions / Verdrahtung	Selon les besoins du client, bornier avec connecteurs mâle/femelle débrochables ou à vis fixes. Tension maximum: 250 Vac		
	Je nach Kundenwunsch sind Klemmen mit Männchen oder Weibchen-Steckern herausziehbar oder mit Befestigungsschrauben erhältlich. Maximale Stromspannung: 250 Vac		
Section du câble / Kabelquerschnitt	Minimum 0,5 mm ² - maximum 2,5 mm ² / Minimal 0,5 mm ² - maximal 2,5 mm ²		

Caractéristiques électriques / Elektrische L	Daten
Alimentation / Spannungsversorgung (carte de base avec terminal connecté) (Basisplatine mit angeschlossenem Bedientei	24Vdc +10% -15%, 10W 24Vac +10% -15%, 50/60Hz, 15VA (J)
CPU	80552 à 12 MHz/ 80552 mit 12 MHz
Mémoire programmable sur (EPROM) Programmspeicher (EPROM)	128kByte
RAM Mémoire données	32kByte
RAM-Speicherkapazität	
Mémoire EEPROM EEPROM-Speicherkapazität	512 Bytes (limite maximum 100.000 écritures) 512 Byte (maximale Schreibanzahl 100.000)
Cycle utile du pCO	1,5 s typique
Durchschnittliche Programmlaufzeit des pCO (avec applic. de complexité moyenne) (bei einer mittleren Anforderung)	1,5 s typisch

Entrées analogiques / Analoge Eingänge	
Conversion analogique Analog-Digital-Umwandlung	A/D convertisseur à 10 bit CPU built-in 10 bit A/D-Umwandler, CPU built-in
Nombre maximum	6 (8 sur les cartes cod.PCOB000A21, PCOB000B21)
Maximale Anzahl	6 (8 auf den Platinen mit Code PCOB000A21, PCOB000B21)
Type / Typ	4 NTC CAREL (du n° 1 au n° 4) / 4 NTC CAREL (von Nr. 1 bis Nr. 4) 2/4 en tension ou courant sélectionnables par jumper (entrées B5, B6, B7, B8, 0÷1 Vdc ou bien 4÷20 mA) 2/4 Spannung oder Stromstärke auswählbar über Jumper (Eingänge B5, B6, B7, B8, 0÷1Vdc oder 4÷20 mA)
Temps de conversion / Umwandlungszeit	10 ms par entrée / 10 ms pro Eingang

Remarque: pour l'alimentation d'éventuelles sondes actives, il est possible d'utiliser les 24 Vdc disponibles à la borne J1 (+24 Vdc); le courant maximum pouvant être débité, est de 80 mA.

Bemerkung: Aktive Fühler können an der Klemme J1 (+24 Vdc) 24 Vdc (maximaler Strom 80mA) versorgt werden .

Entrées numériques / Digitale Eingäng	e
Nombre maximum / Maximale Anzahl	12
Type / Typ	10 entrées optoisolées à 24 Vac 50/60 Hz ou 24 Vdc :du n° 1 au n° 10; 10 optoisolierte Eingänge, 24 Vac 50/60 Hz oder 24 Vdc : von Nr. 1 bis Nr. 10; 2 entrées optoisolées disponibles à 24 Vac 50/60 Hz ou à 230 Vac (+10%,-15%) 50/60 Hz: n.11 et 12 2 optoisolierte Eingänge verfügbar mit 24 Vac 50/60 Hz oder 230 Vac (+10%,-15%) 50/60 Hz: Nr.11 und Nr. 12
Consommation / Stromverbrauch	10mA

Sortie analogiques / Analoge Ausgänge	
Nombre maximum / Maximale Anzahl	2
Type / Typ	0÷10 Vdc optoisolé / 0÷10 Vdc optoisoliert
Alimentation / Spannungsversorgung	Externe 24 Vac/Vdc / Extern 24 Vac/Vdc
Résolution / Auflösung	8 bit
Charge maximum / Maximale Last	1 k Ω (10 mA)

Sorties numériques / Digitale Ausgän	Sorties numériques / Digitale Ausgänge			
Nombre maximum / Maximale Anzahl	11: du n.1 au n.11; / 11: von Nr.1 bis Nr.11; +2: n.12 e n.13, si les sorties analogiques sont utilisées comme sorties numériques par le programme d'application +2: Nr.12 und Nr.13, falls die Analogausgänge als Digitalausgänge vom Anwenderprogramm benutzt werden.			
Type / Typ	Relais / Relais			
Contacts NO / NO-Kontakte	8: du n.1 au n.8; +2: n.12 et 13 éventuels si les sorties analogiques ne sont pas utilisées; tous avec les protections à varistor de 250 Vac 8: von Nr.1 bis Nr.8; +2: Nr.12 und Nr.13, falls die Analogausgänge nicht benutzt werden; alle haben 250 Vac Varistorschutz			
Contacts en échange / Wechselkontakte	3: du n.9 au n.11 (dont 2: n.9 et 10, protégés par des varistors de 250 Vac sur les deux contacts) 3: von Nr.9 bis Nr.11 (von denen 2: Nr.9 und Nr.10, durch 250 VAC Varistoren auf beiden Kontakten geschützt sind)			
Puissance commutable Maximale Last	2500 VA, 250 Vac/10 A résistibles 2500 VA, 250 Vac/10 A bei ohmscher Belastung			

Raccordement au terminal utilisateur / Verbindung mit dem Bedienteil						
Types / Typ	Asynchrone semi-duplex à 2 fils / 2-Draht, asynchrone Halbduplex					
Connecteur / Anschluß	Type téléphonique 6 voies / 6-adriges Telefonkabel					
Driver / Treiber	Différentiel équilibré CMR 7 V (type RS485) / Balanced differential CMR 7 V (wie RS485)					
Les distances maximales entre le ter	minal et la carte de base sont Die maximal zwischen Bedienteil und Basisplatine zulässigen					

celles qui sont indiquées sur le tableau suivant:

Entfernungen sind die folgenden:

Avec câble téléphonique /	Telefonkabel	Avec câble blindé AWG24 / Abg	Avec câble blindé AWG24 / Abgeschirmtes Telefonkabel AWG24		
Résistance du câble	Distance maximale	Résistance du câble	Distance maximale		
Kabelwiderstand	Maximale Länge	Kabelwiderstand	Maximale Länge		
≤ 0,14W/m	600m	≤ 0,078W/m	600m		
≤ 0,25W/m	400m				

Remarque: Dans le cas où le terminal serait alimenté localement avec 30Vdc, il serait possible de parvenir à une distance maximale de 1 Km.

Bemerkung: Falls Sie das Bedienteil lokal mit 30Vdc versorgen, können eine Maximaldistanz von 1 Km erreichen.

Autres caractéristiques / Weitere Daten	
Conditions d'emmagasinage Lagerbedingung Conditions de fonctionnement Betriebsbedingung	-20T70 (-20÷70°C, -4÷158°F), 90% H.R. sans condensation -20T70 (-20÷70°C, -4÷158°F), 90% R.U., nicht kondensierend -10T65 (-10÷65°C, 14÷149°F), 90% H.R. sans condensation -10T65 (-10÷65°C, 14÷149°F), 90% R.U., nicht kondensierend
Degré de protection / Schutzgrad	IP00
Pollution du milieu ambiant Umweltbelastung	Normale Normal
Classe selon la protection contre les décharges électriques Schutzklasse gegen Elektroschläge	A intégrer sur l'appareillage de Classe I ou II Ist in den Geräten der Klasse I und/oder II einzubauen
PTI des matériaux pour l'isolation PTI der Isolierungsmaterialien	250 V
Période des contraintes électriques des parties isolantes Elektrische Aussetzungszeit der Isolierung	Lang
Catégorie de résistance à la chaleur et au feu Wärme- und Feuerschutzkategorie	· · ·
Immunité contre les survoltages Schutz gegen Überspannung	Catégorie 1 Kategorie 1
Caractéristiques de vieillissement (heures de fonctionnement) Alterungsdaten (Betriebsstunden)	80.000 80.000
Nombre de cycles de manoeuvre des opérations automatiques (ex :relais)	100.000
Anzahl der autmatischen Arbeitszyklen (z.B. Relais)	100,000
Classe et structure du logiciel Softwareklasse und Struktur	Classe A Klasse A

9.2 Caractéristiques techniques du terminal utilisateur PCOI* et PCOT*

Caractéristiques mécaniques

Mechanische Daten

Boîtier plastique / Plastikgehäuse	
Matériau / Material	Polyamide 66 avec fibre de verre à 25% pour le PCOT*CB* / Polyamid 66 mit 25% Glasfasern für den PCOT*CB*
	Blend d'ABS + PC pour le PCOT32RN* et PCOI* / ABS-Blende + PC für den PCOT32RN* e PCOI*
Non inflammable	UL94 V0 homologué UL
Wärme- und Feuerschutzkategorie	UL94 V0, UL zertifiziert
Couleur / Farbe	RAL 7032 (gris/beige) pour le PCOT*CB* - Gris anthracite pour le PCOT32RN* et PCOI* RAL 7032 (grau/beige) für den PCOT*CB* - Anthrazitgrau für den PCOT32RN* und PCOI*
Température d'exercice continu Dauerbetriebstemperatur	115°C pour 20.000 h (IEC216) pour le PCOT*CB* – 75°C pour 20.000 h (IEC216) PCOT32RN* et PCOI* 115°C bei 20.000 h (IEC216) für den PCOT*CB* - 75°C bei 20.000 h (IEC216) PCOT32RN* und PCOI*

Protection afficheur PCOT*CB* et PCOI* / Displayschutz für PCOT*CB* und PCOI*		
Matériau / Material	Polycarbonate rigide transparent (en plaque) / Harter durchsichtiger Polycarbonat	
Catégorie de résistance à la chaleur et au feu	Ininflammable UL94 V2- Catégorie D	
Wärme- und Feuerschutzkategorie	selbstlöschend UL94 V2 – Kategorie D	
Température d'exercice Betriebstemperatur	-30T70 (-30÷70°C, -22÷158°F)	
Réalisations / Verfahren	Sérigraphie sur l'arrière et adhésif découpé au préalable sur le côté (pour le collage sur le boîtier en plastique) Serigraphie auf der Rückseite und doppelseitiges Klebeband auf den Rändern (zum Aufkleben auf das Plastikgehäuse)	

Clavier polycarbonate (standard CAREL) pour PCOT*CB* et PCOI* / Polycarbonattastatur (CAREL Standard) für PCOT*CB* und PCOI* Epaisseur / Durchmesser 0,175 mm Traitement / Verfahren Sérigraphie à 4 couleurs / Serigraphie mit 4 Farben

Remarque: le boîtier standard (PCOT*BC*) est muni d'un couvercle qui s'ouvre sur la partie avant avec une inclinaison maximale de 150°. Avec le couvercle fermé, on ne peut utiliser que cinq touches en caoutchouc siliconé, ainsi les 3 LED qui les éclairent seront visibles (2 activées par le programme d'application et 1 toujours allumée). Pour accéder aux autres touches, ouvrir le couvercle, les LED sous le polycarbonate sont visibles seulement lorsque le couvercle est ouvert. Les dimensions mécaniques, le gabarit de perçage pour l'installation sur panneau, les couleurs prévues et les modes de fixage pour l'installation murale sont indiqués sur les schémas ci-après.

Bemerkung: Das Standardgehäuse (PCOT*BC*) beinhaltet eine Frontklappe, die sich nach vorne mit einer Maximalneigung von 150° öffnet. Bei geschlossener Frontalklappe haben Sie nur einen Zugang auf 5 Silikontasten, sie sind durch drei LEDs sichtbar, die sie hintergrundbeleuchten (2 vom Anwenderprogramm aktivierte und eine ist immer an). Um sich Zugang zu den restlichen Tasten zu verschaffen, müssen Sie die Frontklappe öffnen; die darunterliegende LEDs unter Polycarbonat sind nur bei geöffneter Klappe sichtbar. Mechanische Abmessungen, Bohrschablonen für die Schaltschrankmontage, Farben und Halterungen für die andmontage sind in den beigelegten Zeichnungen enthalten.

Protection afficheur PCOT32RN* / Displayschutz für den PCOT32RN*		
Matériau / Material	Polycarbonate vert transparent / Grünes durchsichtiges Polycarbonat	
Catégorie de résistance à la chaleur et au feu	Ininflammable UL94 V0	
Wärme- und Feuerschutzkategorie	selbstlöschend UL94 V0	
Température d'exercice Arbeitstemperatur	-30T120 (-30÷120°C, -22÷248°F)	
Réalisations / Verfahren	Sérigraphie sur la façade / Serigraphie auf dem Frontalteil	

Clavier siliconé pour PCOT32RN* / Silikontastatur für den PCOT32RN*		
Matériau / Material	Caoutchouc siliconé / Silikongummi	
Catégorie de résistance à la chaleur et au feu	Ininflammable UL94 VO	
Wärme- und Feuerschutzkategorie	Selbstlöschend UL94 V0	
Température d'exercice Operating temperature	-30T70 (-30÷70°C, -22÷158°F)	
Réalisations / Finish	Sérigraphie sur les touches / Silk-screening on the buttons	

9.3 Caractéristiques électriques

9.3 Elektrische Daten

Caractéristiques électriques / Elektrische	Daten
Alimentation / Spannungsversorgung	24 Vac (à transformateur séparé) pour PCOI00PGL0 30 Vdc (à la carte de puissance au moyen du câble téléphonique) pour tous les autres modèles 24 Vac (vom separaten Trafo) für PCOI00PGL0 30 Vdc (von der Stromkarte über Telefonkabel) für alle anderen Modelle
CPU	80C52 - 8MHz
Conditions de fonctionnement Betriebsbedingungen	-10T65 (-10÷65°C, 14÷149°F) pour PCOT000L60 et PCOT00PGH0 0T50 (0÷50°C, 32÷122°F) pour tous les autres modèles, 90% H.R. sans condensation -10T65 (-10÷65°C, 14÷149°F) für PCOT000L60 und PCOT00PGH0
Conditions d'emmagasinage Lagerbedingungen	0750 (0÷50°C, 32÷122°F) für alle anderen Modelle, 90% R. U., nicht kondensierend -20T70 (-20÷70°C, -4÷158°F) pour PCOT000L60 et PCOT00PGH0 -20T50 (-20÷50°C, -4÷122°F) pour tous les autres modèles 90% % H.R. sans condensation -20T70 (-20÷70°C, -4÷158°F) für PCOT000L60 und PCOT00PGH0 -20T50 (-20÷50°C, -4÷122°F) für alle anderen Modelle, 90% R. U., nicht kondensierend
Degré de protection / Schutzgrad	IP55 frontal pour le montage sur panneau / IP55 frontal bei Schaltschrankmontage IP20 pour les modèles PCOT*CB*, s'ils sont montés sur panneau IP20 für die Modelle PCOT*CB*, bei Wandmontage IP55 pour les modèles PCOT32RN* / IP55 für die Modelle PCOT32RN*
Pollution du milieu ambiant	Normal
Umweltbelastung	Normal
Classification, selon la protection contre les perturbations électriques Schutzklasse gegen Elektroschläge	A incorporer sur l'équipement de Classe I et/ou II Ist in den Geräten der Klasse I und/oder II einzubauen
PTI des matériels pour l'isolation PTI derIsolierungsmaterialien	250 V
Période des contraintes électriques des parties isolantes Period of electrical stress Elektrische Aussetzungszeit der Isolierung	Longue Lang
Catégorie de résistance à la chaleur et au feu Wärme- und Feuerschutzkategorie	u Catégorie D Kategorie D
Catégorie (protection contre les survoltages) Schutz gegen Überspannung	Catégorie I Kategorie I


10. Dimensions


10.1 Terminal utilisateur

10. Abmessungen

10.1 Bedienteil







Figur 41: Abmessungen (mm)

PCOT*

1. Couvercle arrière

- 2. Couvercle avant
- 3. Vis de fixage

- 1. Rückabdeckung
- 2. Vorderabdeckung
- 3. Befestigungsschrauben

34

PCOI* PCOI*









Figura 42

PCOT32RN*










Fixation/Fixierungsmaßen 91.5x36.5mm

Figura 43

10.2 Clavier et couvercle vitré

On a indiqué ci-dessous le couvercle vitré et le clavier en polycarbonate des différentes versions du terminal pCO:


Couvercle vitré terminal PCOT* avec LCD 4x20 Bedienteilschaufenster PCOT* mit LCD 4x20




10.2 Tastatur und Schaufenster

Eine Auflistung der Schaufenster und der Polycarbonattastatur der verschiedenen pCO-Bedienteilversionen:


Couvercle vitré Terminal PCOT avec 2x3 chiffres à 7 segments Schaufenster PCOT mit 2x3 Ziffern und 7Unterteilungen




Couvercle vitré PCOT avec afficheur graphique 128 x 64 Schaufenster PCOT mit Graphikdisplay 128 x 64




Terminal en polycarbonate PCOI* avec LCD 4 x20 Polycarbonatbedienteil PCOI* mit LCD 4 x20



Terminal en polycarbonate du terminal PCOIPGL0 graphique 240 x 128 Polycarbonatbedienteil PCOIPGL0 Graphik 240 x 128




Clavier en polycarbonate du clavier du terminal PCOT* Bedienteilpolycarbonattastatur PCOT*



Remarque: les cotes reportées ci-dessus sont exprimées en mm.

Clavier en polycarbonate du clavier du terminal PCOI* Bedienteilpolycarbonattastatur PCOI




Bemerkung: Alle Abmessungen sind in mm ausgedrückt.

10.3 Carte de base PCOB*

Sur la fig. 44 sont indiqués les trous de fixage et les dimensions de la carte de base pour le montage sur armoire. Les trous marqués par une couronne sont métallisés et sur ces derniers sont fixées les tourelles métalliques reliées à leur tour à la terre de l'armoire.

10.3 Basisplatine PCOB*

In der Figur 44 sind die Befestigungslöcher und die Basisplatinenabmessungen für die Montage angezeigt. Die mit 2 konzentrischen Kreisen markierten Löcher sind metallisiert und auf sie werden die Befestigungsmetallabstand-halter gesteckt, welche mit dem Schaltschrank geerdet sind.



Remarque: avant d'exécuter chaque raccordement électrique, lire les prècautions d'emploi de la page suivante et les remarques de la page 15.

Figur 44: Befestigungslöche und Basisplatinenabmessungen (mm)


Bemerkung: Bevor Sie die Verdrahtung vornehmen, empfehlen wir die Seite 16 zu lesen.

11. Montage du terminal utilisateur

11. Bedienteilmontage

11.1 Montage sur panneau


11.1 Schaltschrankmontage



Référence / Bezug (Fig. 45)

- 1. Couvercle arrière / Rückabdeckung
- 2. Panneau/ Schaltschranktür
- 3. Couvercle avant / Vorderabdeckung
- 4. Gabarits de perçage (tolérance de la fenêtre: -0,5÷ +1 mm sur les dimensions indiquées) / Bohrschablonen (Fenstertolleranz: -0,5÷ +1 mm der angezeigten Abmessungen)
- 5. Joint pour le couvercle arrière / Rückabdeckungsdichtung
- 6. Joint pour le couvercle avant / Vorderabdeckungsdichtung






Référence / Bezug (Fig. 46)

- 1. Cadre externe / Außenrahmen
- 2. Panneau / Schaltschrank
- 3. Terminal / Bedienteil
- 4. Gabarit de perçage (tolérance de la fenêtre: -0,5÷0,5 mm) Bohrschablonen (Fenstertolleranz: -0,5÷1 mm der angezeigten Abmessungen)
- 5. Joint de la partie avant / Vorderabdeckungsdichtung Remarque: l'épaisseur maximum du panneau doit être de

Bemerkung: Der maximale Schalt-schrankquerschnitt beträgt 6 mm.

11.2 Montage mural

11.2 Wandmontage



Le montage mural prévoit l'utilisation d'un support de fixation approprié et d'une boîte avec paroi standard à 3 modules pour les interrupteurs afin de permettre le passage des câbles. Fixer le support au mur (3) en utilisant la vis (2); encastrer le dos de l'instrument sur le support.

Zur Wandmontage benötigen Sie ein spezielles Befestigungshaltergestell und eine Wandbox für 3 Schaltermodule, um den Kabelverlauf herzustellen. Befestigen Sie das Haltergestell (1) an der Wand (3) mit den Schrauben (2) und setzen Sie das Gerät in das Haltergestell ein.


mm

12. Connexions électriques

On a indiqué ci-dessous, la connexion du pCO aux différents dispositifs:

12. Verdrahtung

Folgendes Schema stellt die Verdrahtung des pCOs mit den verschiedenen Geräten dar.



(*) Seulement sur les cartes avec 8 entrées analogiques (cod.PCOB000**1).

(*) Nur auf Platinen mit 8 analogen Eingängen (Code PCOB000**1).



CAREL srl

Via dell'Industria, 11 - 35020 Brugine - Padova (Italy) Tel. (+39) 0499716611 — Fax (+39) 0499716600 http://www.carel.com — e-mail: carel@carel.com

Agency: